



TIVOLI



CAR AUDIO

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



SMART AUDIO

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



AVN

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CAR AUDIO

- Před zapnutím zařízení si pozorně přečtěte tenhle manuál a uschovějte jej pro budoucí použití.
- Dizajny a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Podrobné informace o Car Audio systému vozidla naleznete na web stránce Ssangyong Motor
– <http://www.smotor.com/en/etc/contact/index.html> ► “A/S Manuál”.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| ■ Bezpečnostní opatření..... | 2 |
| 1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu | 2 |
| 2. Bezpečnostní opatření při používání audio systému | 2 |
| 3. Bezpečnostní opatření při používání zařízení USB/iPod | 3 |
| 4. Bezpečnostní opatření při používání Bluetooth (Handsfree) | 3 |
| ■ Používání Audio systému | 4 |
| 1. Přední panel a popis funkcí | 4 |
| 2. Volání a přijímání hovorů přes Handsfree..... | 6 |
| ■ Používání Bluetooth (BT) Audio streaming | |
| 3. RDS | 7 |
| 4. DAB pro region EU | 7 |
| 5. Dálkové ovládání na volantu | 8 |
| ■ Používání hlasitosti, Mode, Seek, Call ON, Mute/Call OFF | |
| 6. Spojení REAR (42-pinový konektor). | 9 |
| ■ Start..... | 10 |
| 1. Vstup | 10 |
| ■ Start nastavení menu | |
| 2. Zvuk Arkamys | 11 |
| 3. Nastavení tónů | 11 |
| 4. Bluetooth | 12 |
| 5. Systém..... | 13 |
| 6. RDS | 14 |
| 7. DAB pro region EU | 14 |
| ■ Specifikace produktu..... | 15 |

Bezpečnostní opatření

1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu

1. Jako funkce, která má zabezpečit bezpečnou a stabilní jízdu, Bluetooth handsfree je zařízení určeno na volání a příjem hovorů přes koncovku, pokud je koncovka vozidla připojena k mobilnímu telefonu, který podporuje funkci Bluetooth.
2. Pokud nebudete věnovat pozornost jízdě, můžete způsobit nehodu. Během jízdy nemanipulujte s tímto zařízením příliš často.
3. Pokud se budete dlouho dívat na displej, můžete způsobit nehodu.

2. Bezpečnostní opatření při používání audio systému

1. Přívod elektriny tohoto produktu je výlučně pro použití ve vozidle. Ujistěte se, že vozidlo je uzemněno záporným kabelem.
 - Elektrické napětí: DC 14,4V
2. Abyste nespůsobili chybu ve fungování produktu, dávejte pozor, abyste nespůsobili produktu příliš velký šok.
3. Nečistěte systém standardními čisticími prostředky, jako je např. benzín.



3. Bezpečnostní opatření při používání zařízení USB/iPod


1. Před nastartováním vozidla zařízení nepřipojte a připojte jej až po nastartování, protože pokud nastartujete vozidlo s připojeným zařízením, můžete jej poškodit.
2. Prudké odpojení zařízení při hraní v tomhle módu může způsobit škodu a nesprávné fungování zařízení. Proto odpojte zařízení v jiném módu, nebo když je audio vypnuto.
3. Podporuje standardní formát souboru MP3, WMA, FLAC a zařízení USB formátováno jako FAT 12, 16, 32.
 - Lze přehrávat soubory MP3, WMA s 8Kbps~320Kbps.
 - Lze přehrávat soubory FLAC s 8KHz~96KHz/24bit, do 8KHz~192KHz/16bit.
 - Nepodporuje NTFS.
4. Provoz zařízení jiných než jsou standardní typy (kovový kryt) nelze garantovat.
 - Zařízení se špatnými spojeními v důsledku vibrace vozidla, které ovlivňují části konektoru jako HDD nebo samonavržený konektor (typ i-palička).
 - Typy HDD, SD a CF a jiné zařízení používané s adaptérem nelze rozpoznat.
 - Soubory chráněny DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát.
5. Informace o přehrávání složky a souboru, který se přehrává.
 - Podporují se názvy souborů a složek, které používají čísla a anglická nebo turecká písmena, ale nepodporují se žádné speciální obrázky, symboly a čínské písmo. V případě nepodporovaných názvů složky/souboru se tyto znaky mohou objevit v okně v rozmazané formě.
 - Názvy souborů a složek jsou omezeny na 128 písmen, príznaky v angličtině a turečtině.
 - Maximální počet rozpoznaných složek: 2000.
 - Maximální počet rozpoznaných souborů: 6000.

4. Bezpečnostní opatření při používání Bluetooth (Handsfree)

1. Problémy, které vzniknou při používání mobilního telefonu, nejsou výlučně způsobeny problémi v audio systému, ale mohou být způsobeny záležitostmi, které vzniknou ze zapojeného mobilního telefonu.
2. Některé funkce nemusí být kompatibilní, nebo nemusí fungovat správně v závislosti od typu mobilního telefonu Bluetooth a Aplikaci.
3. Před zapojením vašeho mobilního telefonu do Bluetooth Handsfree zkонтrolujte, zda se podporuje Bluetooth.
4. Když je mód mobilního telefonu zamčený, nelze jej zapojit do audio systému, i když podporuje Bluetooth.
 - Po uvolnění zámku módu zapojení jej opět připojte k systému.
 - Bluetooth použijte po přepnutí na audio módu nebo po opětovném nastartování vozidla.
5. Název mobilního telefonu, který je uveden v seznamu Bluetooth, si můžete změnit.
6. Funkce audio streaming.
 - Nemusí být podporován v závislosti od modelu mobilního telefonu.
 - Mód audio streaming můžete použít pouze tehdy, když je připojen mobilní telefon Bluetooth. Když se mobilní telefon Bluetooth odpojí během přehrávání hudby, přehrávání hudby se zastaví.
 - Když po přepnutí na módu audio streaming nezačne okamžitě hrát hudba, skuste to opětovně, protože playback někdy vyžaduje jednorazové stisknutí tlačítka.
 - Kvalita audio streaming nebo zvuku hovoru může být zlá v případě, pokud je slabá baterie.
7. Když voláte nebo přijímáte hovor a elektřina je vypnuta, automaticky se zapne a po skončení hovoru se vypne.

Používání Audio systému

1. Přední panel a popis funkce





| Tlačítko | Popis |
|----------------------------|--|
| 1 POWER / VOLUME | <p>1. Zapnout: Krátce stiskněte ve vypnuté poloze. 2. Vypnout: Stiskněte a podržte na více než 1,5 sek. v zapnuté poloze. 3. Vypnout zvuk: Krátce stiskněte v zapnuté poloze v módu RADIO. 4. Hrát: Krátce stiskněte v poloze zastavení v módu USB/iPod, BT Audio. 5. Zastavit: Krátce stiskněte v poloze hraní v módu USB/iPod, BT Audio. 6. Úprava hlasitosti: Otáčejte ovladačem dolů / doprava (nahoru).</p> |
| 2 SETUP | <p>1. Mód SET UP: Krátce stiskněte v zapnuté poloze. → Zpět / Zvuk Arkamys / Nastavení tónu / Bluetooth / Systém / RDS / DAB</p> |
| 3 ENTER SEEK / TUNE | <p>1. ZAPNOUT: Krátce stiskněte v zapnuté poloze v módu Setup. → Konec nastavení nebo výběr uživatele ve všech menu setup. 2. VYHLEDAT / NALADIT: ► VYHLEDAT (Rádio): Chcete-li najít stanici, otáčejte dolů / doprava (nahoru). ► NALADIT nahoru/dolů (Rádio): Krátce stiskněte → Otáčejte dolů / doprava (nahoru). ► HLEDAT nahoru/dolů (USB/iPod, BT Audio): Otáčejte dolů / doprava (nahoru). ► Vyhledání skladby (USB/iPod): Krátce stiskněte → Otáčejte dolů (REW) / doprava (FF). → Na výběr požadované skladby krátce stiskněte. ► FF/REW (USB/iPod): Dlouze tlačte → Otáčejte dolů / doprava (nahoru). ► Stanice DAB nahoru/dolů: Otáčejte dolů (dolů) / doprava (nahoru). ► Stanice DAB, vyhledat: Krátce stiskněte → Otáčejte dolů (dolů) / doprava (nahoru). → Na výběr požadované stanice krátce stiskněte. Poznámka: DAB je pouze pro region EU.</p> |
| 4 Display | <p>1. Zobrazuje informace ve všech módech.</p> |

| Tlačítko | Popis |
|-----------------------------------|--|
| ⑤ RADIO | 1. Změna rozhlasového pásmá: Krátce stiskněte (FM1→FM2→AM→DAB). 2. Poznámka: DAB je pouze pro region EU. |
| ⑥ Preset Tlačidlo (1~6) | 1. Poslouchání: Krátce stiskněte ve všech rozhlasových pásmech (FM1, FM2, AM, DAB). 2. Uložení: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. ve všech poslouchaných rozhlasových pásmech. |
| ⑦ SCAN /AST | 1. SKENOVÁNÍ: Krátce stiskněte, aby jste mohli poslouchat dostupné frekvence, každou na 5 sekund ve všech rozhlasových pásmech (FM1, FM2, AM). 2. AST (Automatické uložení): Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. v módu rádio. → Automaticky uloží rozhlasové stanice pomocí tlačítka předvoleb (1~6). |
| ⑧ MEDIA | 1. Změna módu MEDIA: Krátce stiskněte v zapnuté poloze. → USB/iPod → BT Audio → My Music → ... Když uloženy soubory neexistují, tento mód bude přeskočen. (Viz funkce DAB-My Music) 2. Pokud není k dispozici módy USB/iPod a BT Audio, tyto módy budou přeskočeny. |

| Tlačítko | Popis |
|----------------------------------|--|
| ⑨ Call ON | 1. Stav spárování: V zapnuté poloze. → Přístup k menu hovorů (Opětovné vytočení / Telefonní seznam / Seznam hovorů): Krátce stiskněte. → Opětovné vytočení: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. 2. Stav nespárování: V zapnuté poloze. → Přístup k módu spárování Bluetooth: Krátce stiskněte. → Spárování Bluetooth s posledním telefonem: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. |
| ⑩ Hang Up | 1. Zahájení hovoru (stav hovoru): Krátce stiskněte. 2. Odmítnutí hovoru (stav příchozího hovoru): Krátce stiskněte. 3. Odpojení telefonu: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. |
| ⑥ - 1 INFO | 1. Informace o skladbě (USB/iPod): Krátce stiskněte. → Ukazuje album, umělce, název 2. Tlačítko nastavené paměti č. 1 (RADIO): Krátce stiskněte. |
| ⑥ - 2 REPEAT | 1. Opakovat mód, otáčení (USB/iPod): Krátce stiskněte. → Jedno opakování → Opakování složky → Vypnout opakování → ... 2. Tlačítko nastavené paměti č. 2 (RADIO): Krátce stiskněte. |
| ⑥ - 3 RANDOM | 1. Mód náhodního výběru, otáčení (USB/iPod): Krátce stiskněte. → Náhodní výběr složky → Všechno v náhodním výběru → Vypnout náhodního výběru → ... 2. Tlačítko nastavené paměti č. 3 (RADIO): Krátce stiskněte. |
| ⑥ - 4, 5 FOLDER UP / DOWN | 1. Složka nahoru/dolů (USB): Krátce stiskněte tlačítka směrem nahoru/dolů. → Na požadované složce stiskněte ENTER. 2. Tlačítko nastavené paměti č. 4, 5 (RADIO): Krátce stiskněte. |
| ⑥ - 6 EQ | 1. Výběr efektu zvuku Arkamys (USB/iPod, BT Audio): Krátce stiskněte. Přirozený zvuk → Dynamický zvuk → Efekt vypnut → ... 2. Tlačítko nastavené paměti č. 6 (RADIO): Krátce stiskněte. |

Používání Audio systému

2. Volání a přijímání hovorů přes Handsfree

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|---|---|
| 1. Způsob párování  | <p>1. Párování přes menu setup. Krátce stiskněte (2) v zapnuté poloze. → SETUP → 4 Bluetooth → 2 Pair - Odkaz na menu „Setup - Bluetooth - Pair“</p> <p>2. Přímý přístup k párování Krátce stiskněte tlačítko (9) na víc jako 1,5 sekundy.</p>  |
| 2. Párování | <p>1. Provedte postup párování podle zvoleného způsobu párování (Rádio). 2. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu (Telefon). 3. V seznamu zařízení najděte „TIVOLI“ a zvolte si jej. (Telefon) 4. Zkontrolujte kód a potvrďte (Telefon).</p> <p>5. Po několika minutách se otevře okno pop-up a zeptá se vás, zda si chcete stáhnout telefonní seznam a seznam hovorů. Pokud si chcete stáhnout telefonní seznam a seznam hovorů do rádia, zvolte si „YES“ (Telefon).</p> <p>6. Když je párování Bluetooth ukončeno, v oknu se objeví logo Bluetooth, ikona Handsfree a ikona Bluetooth streaming (Rádio).</p> |
| 3. Hovor  | <p>1. Hovor s připojeným mobilním telefonom. - Poslední hovor č. 1: Stiskněte a podržte (9) na víc jako 1,5 sekundy. - Poslední hovor č. 2: Krátce stiskněte (9). → Zvolte (1) Redial (stiskněte ENTER).</p> <p>2. Vyhledejte kontakty v telefonním seznamu a volejte: Krátce stiskněte (9) → Zvolte (2) Telefonní seznam (stiskněte ENTER). → Vyhledejte kontakt a zavolejte jej přes ovladač Enter → Stiskněte ENTER → Volejte.</p> <p>3. Vyhledejte v seznamu hovorů a volejte. Krátce stiskněte (9) → Zvolte (3) Seznamy hovorů (stiskněte ENTER). → Vyhledejte kontakt a zavolejte jej přes ovladač Enter → Stiskněte ENTER → Volejte.</p>  |

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|--|---|
| 4. Přijetí hovoru  | <p>Přijetí hovoru s připojeným mobilním telefonem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Když zazvoní telefon, krátce stiskněte (9). Stiskněte (4) na dálkovém ovládání na volantu.  |
| 5. Ukončení hovoru  | <p>Ukončení hovoru na připojeném mobilním telefonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automaticky se vrátí na předchozí mód. Během hovoru krátce stiskněte (10). Stiskněte (5) na víc jako 1,5 sekundy na dálkovém ovládání na volantu.  |


■ Používání BT Audio streaming

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|---|--|
| 1. Připojení | <p>Když jsou audio a mobilní telefon spárovány, lze použít Bluetooth audio streaming.</p> <ul style="list-style-type: none"> U zdroje zvuku mobilního telefonu lze poslouchat audio připojením na Bluetooth. Odkaz na menu „Setup – Bluetooth“. |
| 2. Přehrávání  | <p>Přehrávání: Opětovně krátce stiskněte a vyberte si mód BT Audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> → USB/iPod → BT Audio → My Music →... Umělec / Na displeji se změní název skladby momentálně přehrávaného souboru. - Když hraje zdroj zvuku mobilního telefonu, ke kterému je připojeno Bluetooth, lze poslouchat audio.  |
| 3. Změna skladby | Změna skladby: Chcete-li změnit na předchozí nebo následující skladbu na mobilním telefonu, otočte ovladačem ENTER. |
| 4. Pause/Play | Pause II / Play ►: Krátce stiskněte (1), chcete-li zastavit nebo přehrát skladby na mobilním telefonu. |

3. RDS

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|--|---|
| 1. RDS  | <p>Funkce RDS je podporována v oblastech, kde je k dispozici služba RDS a může vypnout všechny funkce RDS v menu nastavení RDS.</p> <p>Podporné funkce: displej názvu PS, AF, regionální On/Off, Vyhledávání PTY, TA, Vyhledávání TP, EON.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Název PS: Zobrazuje se údaj o rozhlasové stanici. • AF: Vždy hledejte nejlepší stanici při pohybu. (Pouze celonárodní síť rozhlasových stanic) Regionální: Vyberte si, co chcete aby AF vysílalo ve stejně síti, ale lokálně nebo jinak. (Ze závodu: vypnuto) <ul style="list-style-type: none"> → On: Zakazuje příjem lokálního vysílání. → Off: Umožňuje příjem lokálního vysílání Vyhledávání PTY: Vyberte si jeden z 29 vysílaných žánru. → SETUP→RDS→PTY→Vyberte si žánr→Vyhledávání PTY→... → Pokud zvolený žánr nelze najít, nezobrazí se žádné PTY a obnoví se původní stav. (Ze závodu: vypnuto) • TA: Když se při poslouchání rádia FM, USB nebo Bluetooth Audio ozve hlášení o dopravní situaci, zapne se mód příjmu vysílání o dopravní situaci a po skončení tohoto vysílání se obnoví původní stav. • Vyhledávání TP: Když se zvolí TA ON, pokud současná vysílací stanice neposkytuje službu hlášení o dopravní situaci, začne se vyhledávat stanice, která vysílá hlášení o dopravní situaci. (Vyhledávání TP je pouze pro region EU.) • EON: Přepněte na rozhlasovou stanici, která vysílá hlášení o dopravní situaci v jiných sítích. Po vyslechnutí se obnoví původní vysílání. • CT: Synchronizuje časové údaje zaslívaný vysílatelem. Když dostáváte nesprávné časové údaje, funkci CT vypněte. (Ze závodu: zapnuto) |

4. DAB pro region EU

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|---|---|
| DAB  | <p>Podporuje příjem digitálního vysílání DAB BAND III.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte si pásmo: Stiskněte tlačítko RADIO a přepněte na pásmo DAB. →FM1→FM2→AM→DAB→... 2. Vyhledávání v seznamu stanic: Po zapnutí rádio automaticky vyhledá stanici, které jsou k dispozici. 3. Vyberte si stanici: Otáčejte ovladačem Enter a vyberte si požadovanou stanici. 4. Uložte si stanici: Pokud stisknete předvolené číslo (1-6) na víc jak 2 sekundy během vysílání, uloží se hrana stanice DAB. 5. Nastavte možnost DAB: →SETUP→DAB→... <ul style="list-style-type: none"> • Služba sledování: Když je příjem DAB nemožný v důsledku změny přijímacího prostředí během jízdy, funkce se automaticky přepne na stanici FM nebo DAB se stejným obsahem. • DLS: Zobrazuje textovou informaci zaslанou vysílatelem na dolní straně obrazovky. (Ze závodu: zapnuto) • Hlášení o dopravní situaci: Vyberte si, zda chcete poslouchat hlášení o dopravní situaci od vysílatele. (Ze závodu: zapnuto) • DAB My Music: Při poslouchání vysílání DAB může posluchač nahrát a přehrát vysílání DAB. - Začátek nahrávání: Stiskněte a podržte (3) ENTER na víc jak 1,5 sek v módu příjem DAB. - Konec nahrávání: Stiskněte a podržte (3) na víc jak 1,5 sek. • Playback nahraného souboru: - Po skončení nahrávání se do módu MEDIA doplní nový mód jako My Music. - Macletejte tlačítko Media, dokud se neobjeví mód My Music. - Krátké stiskněte (3) ENTER a zvolte si (1) Vyhledání souboru. - Otáčejte ovladačem (3) ENTER a stiskněte (3) ENTER. • Informace o souboru: DAB_Měsíc/Den/Hodina/Min/Sek. • Vymazání souboru: - Krátké stiskněte (3) ENTER a zvolte si (2) Vymazání souboru. - Otáčejte ovladačem (3) ENTER, vyberte soubor a stiskněte.     |

■ Zapnutí módu E-CALL pro region EU

| E-CALL mode | Poznámka: Když zapnáte mód E-CALL v důsledku nehody vozidla, rádio vypne zvuk a zobrazí se logo SOS. |
|-------------|--|
| |  |

Používání Audio systému


5. Dálkové ovládání na volantu



■ Používání hlasitosti, Mode, Seek, Call ON, Mute/Call OFF

| Tlačítko | Popis |
|--------------------------|--|
| 1 Volume Up/Down | Tlačítko ovládání hlasitosti 00 (MIN)–41 (MAX) • Zvýšení hlasitosti: Potlačte směrem nahoru. • Snížení hlasitosti: Potlačte směrem dolů. |
| 2 Mode | 1. Změna módu: Krátce stisknete v zapnuté poloze. →RADIO→USB/iPod→BT AUDIO→My Music→... • USB/iPod a BT Audio budou přeskoučeny v případě, pokud nejsou k dispozici. • Mód My Music je pro region EU. (Pokud tenhle soubor neexistuje, tentle mód bude přeskoučen.) 2. Změna rozhlasového pásma: Stisknete a podržte tohle tlačítko v módu rádia, a pásmo se budou měnit v příslušném pořadí. →FM1→FM2→AM→DAB→... |
| 3 Seek Up/Down | 1. Opětovné volání s použitím tlačítka nastavené pamětí 1–6 (Rádio). 2. Vyhledávajte směrem nahoru/dolů (Media). : Stisknete směrem nahoru/dolů. |
| 4 Call ON | 1. Spárován stav: V zapnuté poloze. • Přístup k menu hovorů (Opětovné volání / Telefonní seznam / Seznam hovorů): Krátce stisknete. • Opětovné volání: Stisknete a podržte na víc jako 1,5 sek. 2. Nespárován stav: V zapnuté poloze. • Přístup k módu párování Bluetooth: Krátce stisknete. • Spárování Bluetooth s posledním telefonem: Stisknete a podržte na víc jako 1,5 sek. 3. Příchozí hovor: Příchozí hovor. 4. Hovor: Mód Soukromí hovor. |
| 5 Mute / Call OFF | 1. MIC Mute (Hovor): Krátce stisknete. 2. Odmitnout hovoru (příchozí hovor): Krátce stisknete. 3. Odpojení telefonu (Hovor): Stisknete a podržte na víc jako 1,5 sek. 4. Mute (Radio): Krátce stisknete. 5. Play/Pause (USB/iPod, BT Audio): Krátce stisknete. |


6. Zadní pohled (42-pinový konektor)




■ 42-pinový konektor

| | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| A1 | Zadní levý + | B13 | - |
| A2 | Přední levý + | B14 | MCAN_L |
| A3 | Přední pravý + | B15 | - |
| A4 | Zadní pravý + | B16 | Informace o RYCHLOSTI |
| A5 | - | B17 | GND (Ovladač volantu) |
| A6 | - | B18 | - |
| A7 | - | B19 | - |
| A8 | Osvětlení + | B20 | E-CALL |
| A9 | - | B21 | - |
| A10 | Zadní levý - | B22 | MIC - |
| A11 | Přední levý - | B23 | GND (MIC) |
| A12 | Přední pravý - | B24 | MAIN GND |
| A13 | Zadní pravý - | | |
| A14 | - | | |
| A15 | - | | |
| A16 | - | | |
| A17 | Osvětlení - | | |
| A18 | Přívod do antény | | |

Start





1. Vstup

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|---|--|
| Vstup  | Mód SETUP: Krátce stiskněte (2) v zapnuté poloze. - Odkaz na každou položku v menu „Setup“. 1 Zpět → 2 Zvuk Arkamys → 3 Nastavení tónu → 4 Bluetooth → 5 Systém → 6 RDS → 7 DAB  |






Nastavení menu Setup

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|--|--|
| Menu Setup  | 1. Vyhledávání: Otočte (3) doleva (nahoru) / doprava (dolů) a najděte menu Setup. 2. Nastavení: Krátko stiskněte (3) na požadované položce v menu Setup a změňte nastavení pomocí (3). → Konec nastavení nebo výběru Uživatele ve všech menu Setup. Nastavení 1 Zpět |

2. Zvuk Arkamys

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|---------------------|---|
| Zvuk Arkamys | <p>Zvolte si zvukový efekt Arkamys. (Ze závodu: Přirozený). 1 Zpět → 2 Přirozený → 3 Dynamický → 4 Efekt vypnutý - Výběr efektu lze udělat přímo použitím tlačítka (6)-6/EQ přímo v módru USB/iPod, BT Audio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toto tlačítko zapne nastavení č. 6 v módu RADIO.    |

3. Nastavení tónů

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|-------------------------|---|
| ③ Nastavení tónů | <p>Výběr menu Nastavení tónů 1 Zpět → 2 Bas → 3 Střední → 4 Trojnásobní → 5 Zeslabovač → 6 Vyrovnání</p> <p>1 Zpět: Vrátí se na displej menu Setup. Ze závodu: Vrátí se na stav ze závodu.</p> <p>2 Bas: Zvolte si „Bass“ (stiskněte „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Bass.</p> <p>3 Střední: Zvolte si „Middle“ (stiskněte „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Middle.</p> <p>4 Trojnásobní: Zvolte si „Treble“ (stiskněte „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Treble.</p> <p>- Každou hodnotu efektu lze upravit z rozsahu od „-5“ do „+5“ s použitím ovládače „ENTER“.</p>   |
| |  |
| | <p>5 Zeslabovač: Zvolte si „Fader“ (stiskněte „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Fader.</p> <p>6 Vyrovnání: Zvolte si „Balance“ (stiskněte „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Balance.</p> <p>- Každou hodnotu efektu lze upravit z rozsahu od „01“ do „15“ s použitím ovládače „ENTER“.</p>   |
| |  |



Start

4. Bluetooth

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|--------------------|--|
| ④ Bluetooth | <p>Výběr menu Bluetooth.</p> <p>1 Zpět → 2 Spárování → 3 Párovací zařízení → 4 Priorita → 5 Vymazat → 6 Hlasitost Mic → 7 Stažení telefonního seznamu → 8 Tón zvonění.</p> <p>1 Zpět: Vráti se na displej menu Setup.</p> <p>2 Spárování: Zvolte si „Pair“ (stiskněte „ENTER“). → Vstup do módu Spárování.</p> <p>3 Párovací zařízení: Zvolte si „Pair device“ (stiskněte „ENTER“). → Zvolte si jedno zařízení ze seznamu spárovanych zařízení 2,3. → Připojte.</p> <p>4 Priorita: Zvolte si „Priority“ (stiskněte „ENTER“). → Při připojení si zvolte zařízení s top prioritou. → Připojí se automaticky při dalším zapnutí.</p> <p>5 Vymazat: Zvolte si „Delete“ (stiskněte „ENTER“). → Vymaže vybraná zařízení.</p> |


| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|--------------------|--|
| ④ Bluetooth | <p>6 Hlasitost mikrofonu: Zvolte si „Mic volume“ (stiskněte „ENTER“). → Upravte hlasitost mikrofonom MIC od „1“ do „5“. (Ze závodu: 3).</p> <p>7 Stažení telefonního seznamu: Zvolte si „Phonebook download“ (stiskněte „ENTER“). → Stáhněte si telefonní seznam z připojeného telefonu.</p> <p>8 Tón zvonění: Zvolte si „Ringtone“ (stiskněte „ENTER“). → Zvolte si požadovaný tón zvonění.</p> |

5. Systém



| Mód a tlačítko | Popis a displej | Mód a tlačítko | Popis a displej |
|-----------------|--|-----------------|---|
| 5 Systém | <p>Výběr menu nastavení systému.</p> <p>1 Zpět → 2 Čas → 3 Jazyky → 4 Automatické ovládání hlasitosti → 5 Informace o systému → Nastavení regionu rádia</p> <p>1 Zpět: Vrátí se na displej menu Setup.</p> <p>2 Čas: Zvolte si „Time“ (stiskněte „ENTER“).</p> <p>1 Zpět: Vrátí se na displej menu Nastavení systému.</p> <p>2 Nastavení času: Zvolte si „Set time“ (stiskněte „ENTER“).</p> <ul style="list-style-type: none"> — Nastavte hodinu „Hour“ (ovládačem „ENTER“). — Nastavte hodinu (stiskněte „ENTER“). — Nastavte minuty „Minute“ (ovládačem „ENTER“). — Nastavte minuty (stiskněte „ENTER“). <p>3 Nastavte formát času: Zvolte si „Set time format“ (stiskněte „ENTER“).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opakováně mačkejte „ENTER“ a nastavte formát času „12h“ nebo „24h“. <p>4 Nastavení datumu: Zvolte si „Set Date“ (stiskněte „ENTER“).</p> <ul style="list-style-type: none"> — Nastavte rok „Year“ (ovládačem „ENTER“). — Nastavte rok (stiskněte „ENTER“). — Nastavte měsíc „Month“ (ovládačem „ENTER“). — Nastavte měsíc (stiskněte „ENTER“). — Nastavte den „Day“ (ovládačem „ENTER“). — Nastavte den (stiskněte „ENTER“). <p>5 Displej hodin: Zvolte si „Display Clock“ (stiskněte „ENTER“).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opakováně mačkejte „ENTER“ a nastavte displej hodin „On“ nebo „OFF“. - Nastavte displej hodin tak, aby byl viditelný nebo neviditelný ve výprutné poloze. (V módu bez hodin se osvětlení pozadí LCD vypne.)  | 5 Systém | <p>3 Jazyky: Zvolte si jazyk systému. → Zvolte si „Languages“ (stiskněte „ENTER“).</p> <p>1 Zpět → 2 Angličtina → 3 Turečtina - Stiskněte „ENTER“ a vyberte si angličtinu nebo turečtinu.</p> <p>4 Automatické ovládání hlasitosti: Úprava hlasitosti během jízdy. → Zvolte si „Auto volume control“ (stiskněte „ENTER“).</p> <p>1 Zpět: Vrátí se na displej menu Nastavení systému.</p> <p>2 OFF: Žádný efekt.</p> <p>3 Nízká: Úprava na nízkou hlasitost.</p> <p>4 Střední: Úprava na střední hlasitost.</p> <p>5 Vysoká: Úprava na vysokou hlasitost. - Stiskněte „ENTER“ a nastavte si úroveň hlasitosti.</p> <p>6 Nastavení regionu rádia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zvolte si region (Obecní, Latinská Amerika). → Zvolte si „Nastavení regionu rádia“ (stiskněte „ENTER“). → Zpět → Latinská Amerika → Obecný - Stiskněte „ENTER“ a vyberte si bud Obecný nebo Latinskou Ameriku. - Po skončení nastavení regionu se systém vrátí zpět do původního stavu.  |
| | | |  |

Start

6. RDS pro region EU

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|-------------------------|--|
| 6 Nastavenia RDS | <p>Výběr menu RDS (EU DAB Radio). 1 Zpět → 2 AF → 3 Regionální → 4 PTY → 5 Hlášení o dopravní situaci → 6 Synchronizace hodin</p> <p>1 Zpět: Vrátí se na displej menu Setup. 2 AF: Fungování AF zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto). 3 Regionální: Fungování regionálního AF zapnuto/vypnuto (Ze závodu: vypnuto) 4 PTY: Menu výběru typu programu.</p>  <p>5 Hlášení o dopravní situaci: Hlášení o dopravní situaci zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto)</p> <p>6 Synchronizace hodin: Synchronizace hodin dat RDS zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto)</p> <p>Výběr menu RDS v regionu, který není EU. V menu Setup je funkce zapnutí/vypnutí funkce RDS.</p> <p>1 Zpět → 2 RDS 1 Zpět: Vrátí se na displej menu Setup. 2 RDS: Výběr zapnutí/vypnutí funkce RDS (Ze závodu: vypnuto). - Chcete-li vypnout funkci RDS, stiskněte (3) ENTER a změňte polohu na zapnuto. - Když je RDS zapnuto, aktivuje se submenu RDS. - Způsob volby zapnutí/vypnutí submenu RDS je stejný jako v případě rádia EU, který je uveden výš.</p>  |
| | |

7. DAB pro region EU

| Mód a tlačítko | Popis a displej |
|----------------|--|
| 7 DAB | <p>Výběr menu DAB. 1 Zpět → 2 Služba sledování → 3 DLS → 4 Hlášení o dopravní situaci</p> <p>1. Zpět: Vrátí se na displej menu Setup. 2. Služba sledování: DAB pro službu sledování FM zapnuto/vypnuto, když je příjem DAB slabý. (Ze závodu: zapnuto) 3. DLS: Displej informací o textu DAB zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto) 4. Hlášení o dopravní situaci: Hlášení o dopravní situaci zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto)</p>     |

Specifikace produktu

| Certifikace | |
|-------------|---------------------------|
| E11 | E11*10R05/ 01*10388*00 |
| CE | TCF-1134KC18 |
| RoHS | CA18ROHS036 |
| Bluetooth | D041565 |
| FAC | Д-МДРД-5562 |
| CU | 0752692 |
| FCC | 2AE77DGU4H46C300EA |
| ANATEL | 05254-18-02534 |
| SUBTEL | 13876 |
| SRRC | 2018-4842 |
| RCM | ACMA15017 / NZRSM15017 |



| Car Audio | |
|--------------------|--|
| Příkon | DC 14,4V |
| Provozní napětí | 9V ~ 16V |
| Spotřeba proudu | 6,5A (Max. příkon) |
| Provozní teplota | -30°C ~ +75°C |
| Teplota skladování | -40°C ~ +85°C |
| Rozměry | Přední tabulka: SBX: 305,7 mm x 143,1 mm x 31,8 mm 178 x 138 x 102 mm |
| Hmotnost | 1,95 kg |
| Rozlišení displeje | 270x100 |

| Rádio | |
|---------------------|--|
| Frekvenční rozsah | FM: 87,5~108,0 MHz Step 100KHz AM: 531~1602 kHz Step 9KHz |
| 1. Obecní region | |
| 2. Region EU | FM: 87,5~108,0 MHz Step 100KHz (Manuální step 50KHz) AM: 522~1620 kHz Step 9KHz |
| 3. Latinská Amerika | FM: 87,5~107,9 MHz Step 200KHz AM: 530~1710 kHz Step 10KHz |

| USB / iPod | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Příkon | USB 2.0 FS |
| Formát | FAT32 |
| Podporovaný soubory | MP3, WMA, AAC (M4A), WAV, FLAC |
| Bluetooth | |
| Kompatibilita | Bluetooth 4.1 |
| Pásмо | 2402~2480 MHz |
| Profil | HF, A2DP, AVRCP, SPP, BPAP |

Poznámky

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SMART AUDIO

- Před zapnutím zařízení si pozorně přečtěte tenhle manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Dizajny a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Podrobné informace o Smart audio systému vozidla naleznete na web stránce Ssangyong Motor
- <http://www.smotor.com/en/etc/contact/index.html> ► “A/S Manuál”.

Obsah

■■ Základní informace

| | |
|--------------------------------------|---|
| ■ Bezpečnostní opatření..... | 3 |
| ■ Klíčové informace o produktu | 4 |
| ■ Umístění ovládacích tlačítek..... | 6 |
| ■ Tlačítka na volantu..... | 8 |

■■ Menu základního ovládání

| | |
|--|----|
| ■ Základní ovládání | 9 |
| ■ Výběr módu | 10 |
| ■ Nastavení..... | 12 |
| ■ Zadní kamera..... | 13 |
| ■ Omezení pro bezpečnost během jízdy | 14 |
| ■ Specifikace produktu | 15 |
| ■ Poznámky | 16 |

Pro bezpečné použití

Bezpečnostní opatření

Upozornění!

- Tohle zařízení nerozebírejte ani nemodifikujte. Může to způsobit dopravní nehodu, požár nebo elektrický šok.
- Dávejte pozor, abyse do produktu nedostala voda ani cizí látka. Může to způsobit kouř, vznícení nebo chybu v zařízení.
- Nastane-li problém, např. pokud se do zařízení dostane cizí látka, nebo se zařízení dostane do styku s vodou nebo kouřem, okamžitě jej vypněte a zkонтakujte se s vašim prodejcem nebo určeným servisem. Pokud tak neuděláte, zařízení nemusí fungovat.
- Nepoužívejte zařízení v případě poruchy, např. pokud nefunguje obraz nebo zvuk. Může to mít za následek nehodu (požár, elektrický šok, atd.) nebo kritickou chybu v produktu.
- Nepracujte s tímto zařízením na místech, kde je zákaz stání nebo zastavení. Může to mít za následek nehodu.

Bezpečnostní varování

Varování!

- Manipulace se zařízením během jízdy může mít za následek dopravní nehodu. Před manipulací s tímto zařízením nejprve zaparkujte vaše vozidlo na bezpečném místě. Z bezpečnostních důvodů mohou být během pohybu vozidla některé funkce vypnuty a po zaparkování se opět zapnou.
- Tohle zařízení je produkt, který je specificky navržen pro automobily. Chcete-li změnit umístění systému AVN, nejprve to zkonzultujte s vaším prodejem nebo servisem. Instalace nebo demontáž tohoto zařízení vyžaduje technické znalosti.
- Chcete-li očistit dotekovou obrazovku, zařízení vypněte a očistěte jej suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte tvrdé hadříky, chemické obrousky ani organické rozpouštědla (alkohol, benzen, ředitlo, atd.), protože mohou poškrábat nebo změnit povrch panelu. V případě problému se zkонтakujte s vašim prodejcem nebo servisem.
- Na zařízení nevyvíjejte nepřiměřený tlak. Přímý tlak na přední stranu monitoru může poškodit LCD panel a dotkový panel.
- Když bude zařízení zapnuto po delší dobu s vypnutým motorem, na obrazovce se objeví varování před výbitím elektrického systému. Zařízení mějte zapnuté vždy při nastartovaném motoru.

- Tenhle produkt je navržen pouze na používání DC 14V, vozidlo s uzemněním záporného kabelu. Nepoužívejte nestandardní zařízení na příkon elektřiny.



- Na čištění zařízení nepoužívejte benzin, ředitlo, benzen, organické rozpouštědlo, atd.



Informace

Když odpojíte elektrický konektor nebo baterii, předem nastavena paměť se vymaže do stavu, v jakém byla nastavena v závodě.

Klíčové informace o produktu

■ Klíčové informace o produktu

■ iPod

iPod je registrována ochranná známka společnosti Apple Inc.

■ Apple CarPlay

Apple CarPlay je registrována ochranná známka společnosti Apple Inc.

■ Android Auto

Android Auto je registrovaná ochranná známka společnosti Google LLC.

■ Bluetooth

Slovní známka a logo Bluetooth jsou registrovány ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Všechny ochranné známky a loga podléhají udělení licence.

Mobilní telefon s Bluetooth musí využívat bezdrátovou technologii Bluetooth.

■ DivX

Tenhlle produkt je certifikován produkt DivX (Certifikován DivX) a zaručuje přehrávání video DivX HD (včetně .avi a .divX).

DivX, Certifikován DivX a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, LLC a používají se pouze na základě licence.

Jsou chráněny nejméně jedním z následujících patentů USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Softvér si můžete stáhnout bezplatně ze stránky www.divx.com, a můžete využít službu vytvoření digitálního videa, přehrávání a streaming.

■ Dolby

Tenhlle produkt byl vyroben na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, "Dolby" a dvojitý D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Klíčové funkce produktu

| Funkce | Popis | Funkce | Popis |
|-----------|---|---------------|--|
| Zobrazení | <ul style="list-style-type: none">■ Široká LCD obrazovka Je vybaveno širokou 8 palcovou obrazovkou a poskytuje high-definition video a hudbu simultánně. | Apple CarPlay | <ul style="list-style-type: none">■ S tímhle zařízením můžete telefonovat, vyměňovat si textové zprávy, používat mapu, poslouchat hudbu a používat Siri. |
| Rádio | <ul style="list-style-type: none">■ Elektronické ladění Je vybaveno řešením digitálního rádia, které může uložit vysílání FM1, FM2, AM a DAB v každém z 12 nezávislých předvolených pásem.■ Podpora RDS Podporuje AF, REG, TA/TP, PTY ze Služeb RDS. | Android Auto | <ul style="list-style-type: none">■ S tímhle zařízením můžete telefonovat, poslouchat hudbu, používat mapu a Google Assistant. |
| USB MEDIA | <ul style="list-style-type: none">■ Automatické vyhledávání medií Pohodlný automatický výběr souboru pro video, audio a foto ze souborů uložených na paměťových zařízeních USB, které se zobrazují jako seznamy. | Různé | <ul style="list-style-type: none">■ Ovládání elektronické obrazovky Umožňuje lehce upravit jas obrazovky přes dotekový panel.■ Zadní kamera Umožňuje vám vidět zadní část přes HD kamery při couvání. |
| Bluetooth | <ul style="list-style-type: none">■ Připojení Bluetooth Funkce Hands-Free umožňuje řidiči používat telefon během jízdy, jako i poslouchat hudbu přes audio streaming. | | |

Umístění ovládacích tlačítek


Přední pohled



| Tlačítko | Popis |
|----------|---|
| 1 |  RADIO 1. Zobrazuje mód RADIO. 2. Krátce stiskněte na přepnutí módu rádio v pořadí FM1→FM2→AM→DAB (pouze EU). |
| 2 |  MODE 1. Přepne na obrazovku výběr módu. 2. Stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy), čímž projdete na současně přehrávaný AV módu. |
| 3 |  PHONE 1. Projde na obrazovku módu Bluetooth bez ohledu na to, v kterém jste módus. 2. V módu Bluetooth krátce stiskněte, když si chcete prohlédnout předechozí hovory → vytáhněte poslední číslo. 3. Když je Bluetooth připojen, krátce stiskněte na změnu z Handfree na Soukromý hovor. 4. Chcete-li vytáhnout poslední číslo, stiskněte a podržte. 5. Chcete-li přijmout hovor, stiskněte a podržte. Chcete-li hovor podržet, stiskněte a podržte. |
| 4 |  SETUP Stiskněte a podržte v kterémkoliv módu, čímž se zobrazí obrazovka Setup. Krátce stiskněte a objeví se následující pořadí : (Rádio → Radio Setup, Audio → Sound Setup, Video → Screen Setup) |
| 5 |  POWER/VOL 1. Používá se pro zapnutí/vypnutí produktu a na úpravu hlasitosti. 2. Pro vypnutí stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). 3. Pro zapnutí/vypnutí AV krátce stiskněte. 4. Pro úpravu hlasitosti otáčejte doleva/doprava. (Rozsah hlasitosti 0~45) |
| 6 |  SEEK/TUNE 1. Změní frekvenci současného vysílání nebo současný soubor. 2. Chcete-li přejít na další frekvenci/soubor, otáčejte ve směru hodinových ručiček. 3. Chcete-li začít přehrávání současné frekvence/souboru ze současné polohy, opětovně stiskněte v módu Seek. |

Umístění ovládacích tlačítek

Zadní pohled



1) Zásuvka rádiové antény
- Pro kabel rádiové antény


2) Zásuvka GPS antény
- Pro kabel GPS antény

3) USB Port
- Pro zapojení USB konektoru pro USB funkci

4) DAB Konektor (len EU)
- Pro zapojení kabelu DAB antény

5) I/O Konektor (42 pin)

Smart Audio 42P KONEKTOR



Smart Audio

| PIN NO. | Description | PIN NO. | Description |
|---------|---------------------|---------|---|
| A1 | REAR_L CH+ OUT | B1 | - |
| A2 | FRONT_L CH+ OUT | B2 | LOW_CAN_H(CLUSTER) |
| A3 | FRONT_R CH+ OUT | B3 | - |
| A4 | REAR_R CH+ OUT | B4 | ST_REMOCON_IN |
| A5 | REAR View GND | B5 | - |
| A6 | REAR View VIDEO PWR | B6 | - |
| A7 | ALT IN | B7 | - |
| A8 | ILL+ IN | B8 | - |
| A9 | REVERSE IN | B9 | - |
| A10 | REAR_L CH- OUT | B10 | MIC+ |
| A11 | FRONT_L CH- OUT | B11 | ACC_B+_IN |
| A12 | FRONT_R CH- OUT | B12 | BATT_B+_IN |
| A13 | REAR_R CH- OUT | B13 | - |
| A14 | REAR View VIDEO_GND | B14 | LOW_CAN_L(CLUSTER) |
| A15 | REAR View VIDEO | B15 | - |
| A16 | DOOR UNLOCK | B16 | SPEED |
| A17 | ILL- IN | B17 | ST_REMOCON_GND |
| A18 | ANT_POWER | B18 | - |
| | | B19 | - |
| | | B20 | E-CALL_MUTE Platí pouze pro specifikaci EU, GEN Rusko |
| | | B21 | - |
| | | B22 | MIC- |
| | | B23 | MIC_GND |
| | | B24 | PGND |

Tlačítka na volantu

Tlačítka na volantu




| Tlačítko | Popis |
|----------|--|
| 1 | Ovládá mód Bluetooth Handsfree. Chcete-li ukončit hovor Bluetooth Handsfree, stiskněte a podržte tohle tlačítko. |
| 2 | Při přehrávání - když se chcete dostat na předchozí/další soubor, stiskněte směrem nahoru/dolů. V módu Rádio - když se chcete dostat na předchozí/další předem nastavený soubor, stiskněte směrem nahoru/dolů. - když se chcete dostat na předchozí/další rozhlasovou frekvenci, stiskněte a podržte směrem nahoru/dolů. |
| 3 | Úprava hlasitosti - Chcete-li vypnout mikrofon během hovoru handsfree, stiskněte a podržte VOL-. - Chcete-li vypnout hlasitost a nemluvit, stiskněte a podržte VOL-. |
| 4 | V módu Apply CarPlay - Ovládá Siri. V módu Android Auto - Ovládá Google Voice. |
| 5 | V jakémkoliv móde - Každé stisknutí klíče změní mód v pořadí Rádio → Media → Bluetooth Music → iPod → My Music. (Pokud není zapojeno zařízení medií, příslušné módy nebudou fungovat.) V módu Radio - Stiskněte a podržte, pokud chcete změnit mód rádia v pořadí FM1 → FM2 → AM → DAB. V módu Media - Stiskněte a podržte, pokud chcete změnit mód v pořadí USB Music → USB Video → USB Image. |

■ Nastartování systému



1. Stiskněte tlačítko nastartování motoru jednou, nebo otočte klíč zapalování do polohy ON nebo ACC.



3. Zobrazí se poslední zapnutý mód uživatele. (Počátečná obrazovka je Radio FM1.)



2. Po zapnutí systému se spustí program a zobrazí se obrazovka s logem Ssangyong Motors.

■ Vypnutí systému



1. Když stisknete a podržíte přední tlačítko POWER/VOL na víc jako 1,5 sekundy během fungování systému, systém se vypne. Pokud chcete zapnout/vypnout AV při zapnutém systému, krátce stiskněte. Po vypnutí systému se uloží poslední zobrazený mód.



2. Když je systém vypnuty, zobrazí se současný čas.

■ Restartování systému



1. Zároveň stiskněte tlačítka RADIO a SETUP.



2. Systém se vypne.

■ Informace

- Když je motor vozidla nastartován, automaticky zapne poslední uložený mód (v některých módech se poslední mód neuloží).
- Po opuštění vozidla se systém automaticky vypne po cca. 3 minutách.

■ Informace


- Po restartování systému se inicializují některé informace, které již byly uloženy a soubor. Tohle má zajistit bezpečnost inicializováním zařízení, a není to negativní jev.

Výběr MÓDU

Zobrazení Hlavního módu




1. Stiskněte tlačítko MODE a zobrazí se celá obrazovka menu.




2. Z obrazovek MODE si vyberte požadovaný mód.

Rádio



1. Hraje rozhlasové vysílání z pásmu FM1/FM2/AM/DAB.

DAB (Pouze EU)



2. Chcete-li zapnout mód DAB, stiskněte tlačítko DAB na obrazovce módu rádia.

Media



1. Mód medií se používá pro přehrávání souborů hudby, video a obrázků v zařízení USB.
2. Tato funkce bude fungovat pouze tehdy, když bude na USB nejméně jeden soubor hudby, video a obrázků.

e-Manual




1. Ze seznamu na levé straně obrazovky si vyberte požadované menu a poté použijte tlačítka vlevo/vpravo.

My Music



1. Rozhlasové vysílání lze přehrát po uložení použitím funkce Radio Recording.
2. Často přehrávané soubory Music se mohou uložit na zařízení vytvořením seznamu My Music.

Voice Memo




1. Mód Voice Memo se může použít pro nahrávání hlasu.

Bluetooth Phone




1. Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně telefonovat s použitím Bluetooth.
2. Před použitím funkce Bluetooth musíte nejprve spárovat/připojit váš mobilní telefon k vozidlu.

Bluetooth Music




1. Když připojíte Bluetooth, je k dispozici funkce Bluetooth Music.
2. Po připojení Bluetooth a zapnutí módů Bluetooth Music bude automaticky hrát hudba.
 - Pokud nefunguje automatické přehrávání, opětovně stiskněte tohle tlačítka.
 - Automatické přehrávání nemusí být podporováno pro některý softvér na přehrávání hudby, který se používá s připojeným zařízením.

Android Auto



1. Android Auto lze použít po připojení smart telefonu Android k tomuto zařízení.

Apple CarPlay



1. Připojte váš iPhone k zařízení a můžete používat různé funkce, včetně Telefonu, Navigace, Zpráv, Hudby a Siri.

Climate (Opce)



1. Funkci Climate lze použít na zkontrolování klimatizace, teploty vytápění a směrování ventilátoru.

iPod



1. Po připojení vašeho iPodu k tomuto zařízení můžete poslouchat hudbu.

Připojení CarPlay, iPod a Android Auto



Upozornění!

- Když připojujete kabel USB, připojte pouze original kabel.
- Když používáte mód iPod přes iPhone, nastavení Použití CarPlay v Nastaveních iPhone musí být vypnuto.

Nastavení

Mód Nastavení




1. Stiskněte a podržte tlačítko SETUP.




2. Z Nastavení si vyberte požadovaný mód nastavení.

Nastavení rádia



1. Nastavuje nastavení RDS a Vyhledávání PTY.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně a resetujte nastavení.

Nastavení jazyka



1. Na obrazovce Jazyky si zvolte požadovaný jazyk a aplikujte. Systém se automaticky restartuje a bude používat nový jazykový systém.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně pro nastartování nastavení.

Nastavení zvuku




1. Chcete-li změnit Fader/Balance, použijte levé/pravé/přední/zadní tlačítka.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně a resetujte nastavení.

Nastavení displeje




1. Používá se na nastavení osvětlení, poměru, vypnutí obrazovky, pozadí a pro jiná nastavení displeje.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně pro nastartování nastavení.

Nastavení času



1. Nastavuje datum a čas.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně a resetujte nastavení.

Informace o systému



1. Používá se pro přehled informací o systému a pro resetování/aktualizaci systému.

■ Pro zajištění bezpečnosti je tento systém vybaven zadní kamerou, která funguje při couvání vozidla.

- Když se řadicí páka zařadí do polohy zpátečka (R), zadní kamera bude fungovat přednostně před jakýmkoliv jiným módem.
- Když se řadicí páka vyřadí z polohy zpátečka (R), zařízení se vrátí na předchozí mód.
- Když je zadní kamera zapnuta, je možné používat funkce hlasitosti a ztišení zvuku.



1. Otočte spínač zapalování do polohy ON nebo IGN.
2. Zařaďte řadicí páku do polohy zpátečka (R).

■ Upozornění!

- Pohled ze zadní kamery se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši bezpečnost si vždy dávejte pozor a přímo zkонтrolujte skutečné okolí.
- Když je zadní kamera zapnuta, upozornění na nebezpečí jako např. varovní text a zobrazení parkovacích čar může způsobit to, že překážky budou méně viditelné.

Varování!

- Zadní kamera není k dispozici během aktualizace. Zaparkujte vaše vozidlo ještě před provedením aktualizace a odjedte až po kompletním ukončení aktualizace.
- Když je zadní kamera zapnuta, jsou podporovány pouze funkce hlasitosti a příchozího hovoru.

Omezení pro bezpečnost během jízdy

■ Omezení během jízdy

- Video funkce a některé jiné funkce nebudou z bezpečnostních důvodů fungovat tehdy, když je vozidlo v pohybu.
 - Pokud je zapnuté video, bude k dispozici pouze audio.
 - Slideshow není k dispozici během jízdy.
- Po zaparkování vozidla zařízení opět zapne funkci video a obrázků.



Specifikace produktu

| | | | | | |
|-----------|--------------------|--|---------------------------|--|---|
| Obecné | Název | Car TFT LCD Display Smart Audio UNIT | Externí paměťová zařízení | USB | 1 port, USB2.0 HOST |
| | Příkon | DC 14,4V | | Formát | FAT 16/32 |
| | Provozní napětí | DC 9V ~ DC 16V | Video | Podporovaný soubory | MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV |
| | Spotřeba proudu | 2A | | Codec | MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264, MJPEG, VC-1, VP8, WMV7/8 |
| | Proud po vypnutí | 3mA (Pouze hlavní jednotka) | | Podpora titulků/ Rozlišení | SMI / D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729) |
| | Provozní teplota | -30°C ~ +75°C | Audio | Podporovaný soubory | MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV |
| | Teplota skladování | -40°C ~ +85°C | | Vzorová frekvence | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz |
| | Rozměry | 315,8 mm (Š) x 169,5 mm (V) x 181 mm (D) | | Bity | 32Kbps ~ 320Kbps |
| | Hmotnost | 2,12 Kg | | | |
| Zobrazení | Rozměr obrazovky | 175 mm (Š) x 105,4 mm (V) | | Foto | Formát souboru |
| | Rozlišení | 800(RGB) x 480 pixelů | | | JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF |
| | Operační metoda | TFT, Aktivní matrice | Bluetooth | Kompatibilita | BLUETOOTH V4.1 |
| | Osvětlení | LED | | Šířka frekvenčního pásma | 2402 ~ 2480MHz |
| Rádio | Frekvenční rozsah | 1. OBECNÍ REGION FM: 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM: 531~1602 kHz (Step: 9kHz) | | Podporovaný profily | A2DP, AVRCP, HFP, PBAP |
| | | 2. EVROPSKÝ REGION FM: 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM: 522~1620 kHz (Step: 9kHz) | | Přenosový výstup | 3.0 dBm |
| | | 3. REGION LATINSKÉ AMERIKY FM: 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM: 530~1710 kHz (Step: 10kHz) | | Typ modulace | FHSS(GFSK) |
| | Citlivost' | FM : MAX 10dBuV, AM : MAX 40dBuV EMF | | Kanál | 79 |
| | | | Certifikace |          | |

Digen Co., Ltd. prohlašuje, že rádio typu [DGU-9745-X150A] je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Uplní text prohlášení o shodě EU je na následující Internetové adrese: <http://www.digen.co.kr>. Kopie prohlášení o shodě v původním jazyku je připojena k zařízení.

Poznámky

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AVN

- Před zapnutím zařízení si pozorně přečtěte tenhle manuál a uschovějte jej pro budoucí použití.
- Dizajny a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Podrobné informace o Navigačním systému vozidla naleznete na web stránce Ssangyong Motor
- <http://www.smotor.com/en/etc/contact/index.html> ► “A/S Manuál”.

Obsah

■ Základní informace

| | |
|--------------------------------------|---|
| ■ Bezpečnostní opatření..... | 3 |
| ■ Klíčové informace o produkту | 4 |
| ■ Umístění ovládacích tlačítek..... | 6 |
| ■ Tlačítka na volantu..... | 8 |

■ Menu základního ovládání

| | |
|--|----|
| ■ Základní ovládání | 9 |
| ■ Výběr módu | 11 |
| ■ Nastavení..... | 14 |
| ■ Zadní kamera..... | 16 |
| ■ Omezení pro bezpečnost během jízdy | 17 |
| ■ Specifikace produktu | 18 |

Pro bezpečné použití

Bezpečnostní opatření

Upozornění!


- Když používáte během jízdy navigační systém, dodržujte platné dopravní předpisy. Když jezdíte tak, že sledujete pouze cestu podle navigace, může to mít za následek porušení skutečné dopravní situace a můžete způsobit dopravní nehodu.
- Když si chcete během jízdy prohlédnout obrazovku, dělejte tak pouze krátkým pohledem. Dlouhý pohled na obrazovku během jízdy může způsobit dopravní nehodu.
- Během jízdy neprovádějte žádné úkony s přístroji, které vyžadují určitou dobu, jako je např. vyhledávání zařízení. Může to způsobit dopravní nehodu. Chcete-li udělat nějaký úkon, nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě.
- Tohle zařízení nerozberijte ani nemodifikujte. Může to způsobit dopravní nehodu, požár nebo elektrický šok.
- Dávejte pozor, aby se do produktu nedostala voda ani cizí látka. Může to způsobit kouř, vznícení nebo chybou v zařízení.
- Nastane-li problém, např. pokud se do zařízení dostane cizí látka, nebo se zařízení dostane do styku s vodou nebo kouřem, okamžitě jej vypněte a zkонтakтуje se s vašim prodejem nebo určeným servisem. Pokud tak neuděláte, zařízení nemusí fungovat.
- Nepoužívejte zařízení v případě poruchy, např. pokud nefunguje obraz nebo zvuk. Může to mít za následek nehodu (požár, elektrický šok, atd.) nebo kritickou chybu v produktu.
- Nepracujte s tímto zařízením na místech, kde je zákaz stání nebo zastavení. Může to mít za následek nehodu.

Bezpečnostní varování

Varování!

- Během jízdy dávejte pozor na skutečnou dopravní situaci. Navigace vás může nasměrovat také do oblastí, kde je zákaz vstupu.
- Manipulace se zařízením během jízdy může mít za následek dopravní nehodu. Před manipulací s tímto zařízením nejprve zaparkujte vaše vozidlo na bezpečném místě. Z bezpečnostních důvodů mohou být během pohybu vozidla některé funkce vypnuty a po zaparkování se opět zapnou.
- Tohle zařízení je produkt, který je specificky navržen pro automobily. Chcete-li změnit umístění systému AVN, nejprve to zkonzultujte s vaším prodejem nebo servisem. Instalace nebo demontáž tohoto zařízení vyžaduje technické znalosti.
- Chcete-li očistit dotekovou obrazovku, zařízení vypněte a očistěte jej suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte tvrdé hadříky, chemické obrousky ani organická rozpouštědla (alkohol, benzen, fedidlo, atd.), protože mohou poškrábat nebo změnit povrch panelu. V případě problému se zkонтaktuje s vaším prodejem nebo servisem.
- Na zařízení nevyvíjítejte neprůměrný tlak. Přímý tlak na přední stranu monitoru může poškodit LCD panel a dotekový panel.
- Když bude zařízení zapnuto po delší dobu s vypnutým motorem, na obrazovce se objeví varování před vybitím elektrického systému. Zařízení mějte zapnuté vždy při nastartovaném motoru.

- Tenhle produkt je navržen pouze na používání DC 14V, vozidlo s uzemněním záporného kabelu. Nepoužívejte nestandardní zařízení na příkon elektřiny.



- Na čištění zařízení nepoužívejte benzín, ředitlo, benzen, organické rozpouštědlo, atd.



Informace

Když odpojíte elektrický konektor nebo baterii, předem nastavena paměť se vymaže do stavu, v jakém byla nastavena v závodě.

Klíčové informace o produktu

■ Klíčové informace o produktu

■ iPod

iPod je registrována ochranná známka společnosti Apple Inc.

■ Apple CarPlay

Apple CarPlay je registrována ochranná známka společnosti Apple Inc.

■ Android Auto

Android Auto je registrovaná ochranná známka společnosti Google LLC.

■ Bluetooth

Slovničná známka a logo Bluetooth jsou registrovány ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Všechny ochranné známky a loga podléhají udělení licence. Mobilní telefon s Bluetooth musí využívat bezdrátovou technologii Bluetooth.

■ Dolby

Tento produkt byl vyroben na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, "Dolby" a dvojitý D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

■ Použití Micro paměťových SD karet

1. Otvor pro Micro SD kartu v tomhle zařízení je pouze pro mapové soubory.
2. Micro SD karta v tomhle zařízení obsahuje mapový soubor. Nevymazávejte soubory, neměňte ani nepřidávejte žádné soubory. V případě aktualizace mapy pouze vyberte a vložte Micro SD kartu.
3. Používejte pouze dodanou Micro SD kartu. Nenesparujte ani nekopírujte mapový soubor na jinou Micro SD kartu, kterou máte. Tohle může způsobit chybné nebo nesprávné fungování zařízení.
4. Násilné vytáhení Micro SD karty během zapnutého systému může vést k chybě na Micro SD kartě nebo v systému. Když chcete Micro SD kartu vytáhnout, nejdřív vypněte zapalování vozidla.
5. Opakování odpojování Micro SD karty v krátkých intervalech může zařízení poškodit.
6. Poskytnuta Micro SD karta představuje pouze Micro SD kartu s mapami. Vkládání jiných souborů na Micro SD kartu může způsobit chybné nebo nesprávné fungování systému.

■ Stahování aktualizované mapy a software AVN

1. Vložte SD kartu do vašeho počítače.
2. Jděte na stránku Upgrade (URL).
URL: <http://ssangyong.navshop.com/downloads/>

■ DivX

Tento produkt je certifikovaný produkt DivX (Certifikovaný DivX) a zaručuje přehrávání video DivX HD (včetně .avi a .divX). DivX, Certifikovaný DivX a související logo jsou ochranné známky společnosti DivX, LLC a používají se pouze na základě licence. Jsou chráněny nejméně jedním z následujících patentů USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274. Softvér si můžete stáhnout bezplatně ze stránky www.divx.com, a můžete využít službu vytvoření digitálního videa, přehrávání a streamingu.

■ TomTom

© 1992-2018 TomTom. Všechna práva vyhrazena. TomTom a logo „dvě ruce“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo některé z jejich dceřinných společností.

© 1992-2018 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je vlastnictvím a je chráněn autorským právem a/nebo chráněn databazovými právy a/nebo jinými právy duševního vlastnictví, která vlastní společnost TomTom nebo její dodavatel. Použití tohoto materiálu podléhá podmínkám licenční smlouvy. Neoprávněné kopírování nebo poskytnutí tohoto materiálu bude znamenat trestno-právní a občansko-právní odpovědnost.

Klíčové funkce produktu

| Funkce | Popis | Funkce | Popis |
|-----------|---|---------------|---|
| Zobrazení | <ul style="list-style-type: none">■ Široká LCD obrazovka Je vybaveno širokou 9 palcovou obrazovkou a poskytuje high-definition video a hudbu simultánně. | Apple CarPlay | <ul style="list-style-type: none">■ S tímto zařízením můžete telefonovat, vyměňovat si textové zprávy, používat mapu, poslouchat hudbu a používat Siri. |
| Rádio | <ul style="list-style-type: none">■ Elektronické ladění Je vybaveno řešením digitálního rádia, které může uložit vysílání FM1, FM2, AM a DAB v každém z 12 nezávislých předvolených pásem.■ Podpora RDS Podporuje AF, REG, TA/TP, PTY ze Služeb RDS. | Android Auto | <ul style="list-style-type: none">■ S tímto zařízením můžete telefonovat, poslouchat hudbu, používat mapu a Google Assistant. |
| USB MEDIA | <ul style="list-style-type: none">■ Automatické vyhledávání medií Pohodlný automatický výběr souboru pro video, audio a foto ze souborů uložených na paměťových zařízeních USB, které se zobrazují jako seznamy. | Bluetooth | <ul style="list-style-type: none">■ Připojení Bluetooth Funkce Hands-Free umožňuje řidiči používat telefon během jízdy, jako i poslouchat hudbu přes audio streaming. |
| Navigace | <ul style="list-style-type: none">■ Mapa TomTom Přesné navádění s použitím zařízení GPS a přesné mapy přes vysokou citlivou anténu. | Různé | <ul style="list-style-type: none">■ Zadní kamera Umožňuje vám vidět zadní část přes HD kamery při couvání. |

Umístění ovládacích tlačítek

Přední pohled




| Tlačítko | Popis |
|----------|--|
| ① HOME | HOME 1. Zobrazí obrazovku HOME (PIP, obraz v obrazu). 2. Když chcete přejít na mód Favorites (oblíbené), stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). |
| ② MODE | MODE 1. Přepne na obrazovku výběr módu. 2. V módu Navigace stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy), čímž projdete na současně přehrávaný AV mód. |

| Tlačítko | Popis |
|--------------|--|
| ③ NAVI | NAVI 1. Přepne na mód Navigace a projde na současné místo bez ohledu na to, zda je AV zapnuto/vypnuto. 2. Když chcete přejít na obrazovku destinace, stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). |
| ④ PHONE | PHONE 1. Projde na obrazovku módu Bluetooth. (Zobrazí obrazovku připojení po odpojení Bluetooth.) 2. Chcete-li vytočit poslední číslo, stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). (Zobrazí obrazovku připojení po odpojení Bluetooth.) |
| ⑤ SETUP | SETUP Stiskněte a podržte v kterémkoliv módu, čímž se zobrazí obrazovka Setup. Krátce stiskněte a objeví se následující pořadí : (Radio → Radio Setup, Audio → Sound Setup, Video → Screen Setup) |
| ⑥ USER | UŽIVATEL 1. Pokud klíč uživatele není registrován, krátce stiskněte a zapne se mód registrace klíče. 2. Pokud klíč uživatele je registrován, krátce stiskněte a zapne se registrovaný mód. 3. Chcete-li zapnout mód registrace klíče uživatele, stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). |
| ⑦ PWR / VOL | POWER/VOL 1. Používá se pro zapnutí/vypnutí produktu a na úpravu hlasitosti. 2. Pro vypnutí stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). 3. Pro zapnutí/vypnutí AV krátce stiskněte. 4. Pro úpravu hlasitosti otáčejte doleva/doprava. (Rozsah hlasitosti 0~45) |

Umístění ovládacích tlačítek

Zadní pohled



1) Zásuvka rádiové antény
- Pro kabel rádiové antény

2) Zásuvka GPS antény
- Pro kabel GPS antény


3) Konektor HSD
- Pro zapojení kabelu Cluster HSD

4) USB Port
- Pro zapojení USB konektoru pro USB funkci

5) I/O Konektor (42 pin)

6) DAB Konektor
- Pro zapojení kabelu DAB antény

AVN 42P Konektor



AVN

| PIN NO. | Description | PIN NO. | Description |
|---------|---------------------|---------|---|
| A1 | REAR_L CH+ OUT | B1 | - |
| A2 | FRONT_L CH+ OUT | B2 | LOW_CAN_H(CLUSTER) |
| A3 | FRONT_R CH+ OUT | B3 | - |
| A4 | REAR_R CH+ OUT | B4 | ST REMOCON IN |
| A5 | REAR View GND | B5 | - |
| A6 | REAR View VIDEO_PWR | B6 | - |
| A7 | ALT_IN | B7 | - |
| A8 | ILL+_IN | B8 | - |
| A9 | REVERSE_IN | B9 | - |
| A10 | REAR_L CH- OUT | B10 | MIC+ |
| A11 | FRONT_L CH- OUT | B11 | ACC_B+ IN |
| A12 | FRONT_R CH- OUT | B12 | BATT_B+ IN |
| A13 | REAR_R CH- OUT | B13 | - |
| A14 | REAR View VIDEO_N | B14 | LOW_CAN_L(CLUSTER) |
| A15 | REAR View VIDEO_P | B15 | - |
| A16 | DOOR_UNLOCK | B16 | SPEED |
| A17 | ILL-_IN | B17 | ST REMOCON GND |
| A18 | ANT_POWER | B18 | - |
| | | B19 | - |
| | | B20 | E-CALL_MUTE Platí pouze pro specifikaci EU |
| | | B21 | - |
| | | B22 | MIC- |
| | | B23 | MIC_GND |
| | | B24 | PGND |

Tlačítka na volantu

Tlačítka na volantu



| Tlačítko | Popis |
|----------|---|
| 1 | Ovládá mód Bluetooth Handsfree. Chcete-li ukončit hovor Bluetooth Handsfree, stiskněte a podržte tohle tlačítko. |
| 2 | Při přehrávání - když se chcete dostat na předchozí/další soubor, stiskněte směrem nahoru/dolů. V módu Rádio - když se chcete dostat na předchozí/další předem nastavený soubor, stiskněte směrem nahoru/dolů. - když se chcete dostat na předchozí/další rozhlasovou frekvenci, stiskněte a podržte směrem nahoru/dolů. |
| 3 | Úprava hlasitosti. Chcete-li vypnout mikrofon během hovoru handsfree, stiskněte a podržte VOL-. Chcete-li vypnout hlasitost a nemluvít, stiskněte a podržte VOL-. |
| 4 | V módu Apply CarPlay - Ovládá Siri. V módu Android Auto - Ovládá Google Voice. |
| 5 | V jakémkoliv módu - Každé stisknutí klíče změní mód v pořadí Rádio → Media → Bluetooth Music → iPod → My Music. (Pokud není zapojeno zařízení medií, příslušné módy nebudou fungovat) V módu Radio - Stiskněte a podržte, pokud chcete změnit mód rádia v pořadí FM1 → FM2 → AM → DAB. V módu Media - Stiskněte a podržte, pokud chcete změnit mód v pořadí USB Music → USB Video → USB Image. |


■ Nastartování systému




1. Stiskněte tlačítko nastartování motoru, nebo otočte klíč zapalování do polohy ON nebo ACC.



3. Zobrazí bezpečnostní varování a aktivuje se tlačítko souhlasu uživatele.



2. Po zapnutí systému se spustí program a zobrazí se obrazovka s logem.



4. Pokud stisknete tlačítko [Agree], zobrazí se poslední mód používán uživatelem. (Počáteční obrazovka je Rádio FM1.)

■ Informace

- Pokud stisknete [Auto Disappear], displej se vrátí na mód konečného uživatele i bez stisknutí tlačítka „Agree“.

■ Vypnutí systému



1. Když je systém zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko POWER/VOL na více než 1,5 sekundy, čímž se systém vypne. Pokud chcete zapnout/vypnout AV při zapnutém systému, krátce stiskněte. Po vypnutí systému se uloží poslední zobrazený mód.



2. Když je systém vypnutý, zobrazí se současný čas.

■ Informace

- Zařízení uloží poslední mód před vypnutím motoru a po opětovném zapnutí zařízení systém zapne první mód. (V některých modelech se neuloží poslední mód.)
- Tenhle systém se vypne, pokud od vypnutí motoru uplynuje více než 3 minuty.

Základní ovládání

■ Restartování systému



1. Stiskněte tlačítko Reset, které se nachází vlevo nahoře u otvoru pro Micro SD.



2. Systém se vypne.


■ Informace

- Po restartování systému se inicializují některé informace, které již byly uloženy a soubor. Tohle zajišťuje stabilitu zařízení.

■ Vypnutí Audio



1. Když je AV zapnuto, krátce stiskněte (na méně než 1,5 sekundy) otoční regulátor VOLUME, vypněte audio a zobrazí se současná poloha na obrazovce navigační mapy.




2. Po vypnutí audio se zobrazí poslední zobrazena obrazovka módu navigace.

■ Zapnutí Audio



1. Když je audio vypnuto, krátce stiskněte (na méně než 1,5 sekundy) otoční regulátor VOLUME a zapněte audio.



2. Na obrazovce systému zůstane navigační obrazovka a opětovně se vrátí na audio mód, který byl zapnut jako poslední před vypnutím Audio. Navigace bude fungovat dál a bude hrát poslední audio před vypnutím Audio.

Výběr MÓDU

HOME



1. Stiskněte tlačítko HOME a zobrazí se obrazovka HOME.

MODE



1. Stiskněte tlačítko MODE a zobrazí se obrazovka menu módu.

NAVI




1. Stiskněte tlačítko NAVI a zobrazí se obrazovka NAVI.

RADIO




1. Hrá rozhlasové vysílání z pásmu FM1/FM2/AM/DAB.


DAB




2. Stiskněte tlačítko DAB na obrazovce módu rádia a zapnete mód DAB.



2. Z obrazovky HOME si vyberte požadované menu.




2. Z obrazovky MODE si vyberte požadované menu.



2. Z obrazovky NAVI si vyberte požadované menu.


Výběr MÓDU

Media




1. Mód medií se používá pro přehrávání souborů hudby, video a obrázků v zařízení USB.
2. Tato funkce bude fungovat pouze tehdy, když bude na USB nejméně jeden soubor hudby, video a obrázků.

My Music




1. Rozhlasové vysílání lze přehrát po uložení použitím funkce Radio Recording.
2. Často přehrávané soubory Music se mohou uložit na zařízení vytvořením seznamu My Music.

Bluetooth Phone



1. Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně telefonovat s použitím Bluetooth.
2. Před použitím funkce Bluetooth musíte nejdřív spárovat/připojit váš mobilní telefon k vozidlu.

Bluetooth Music



1. Když připojíte Bluetooth, je k dispozici funkce Bluetooth Music.
2. Po připojení Bluetooth a zapnutí módu Bluetooth Music bude automaticky hrát hudba.
 - Pokud nefunguje automatické přehrávání spátky, opětovně stiskněte tohle tlačítko.
 - Automatické přehrávání nemusí být podporováno pro některý softvér na přehrávání hudby, který se používá s připojeným zařízením.

e-Manual



1. Ze seznamu na levé straně obrazovky si vyberte požadované menu a poté použijte tlačítka vlevo/vpravo.

Voice Memo




1. Mód Voice Memo se může použít pro nahrávání hlasu.

Climate (Opce)




1. Funkci Climate lze použít na zkontrolování klimatizace, teploty vytápění a směrování ventilátoru.

iPod




1. Po připojení vašeho iPodu k tomuto zařízení můžete poslouchat hudbu.

Android Auto



1. Android Auto lze použít po připojení smart telefonu Android k tomuto zařízení.

Apple CarPlay



1. Připojte váš iPhone k zařízení a můžete používat různé funkce, včetně Telefonu, Navigace, Zpráv, Hudby a Siri.

Připojení iPodu



Připojení Android Auto



Připojení CarPlay



■ Upozornění!


- Když připojujete kabel USB, připojte pouze original kabel.
- Když používáte mód iPod přes iPhone, nastavení Použití CarPlay v Nastaveních iPhone musí být vypnuto.

Nastavení

Mód Nastavení




1. Stiskněte a podržte tlačítko SETUP.



2. Z Nastavení si vyberte požadovaný mód nastavení.

Nastavení rádia



1. Nastavuje nastavení RDS a Vyhledávání PTY.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně a resetujte nastavení.

Nastavení času



1. Nastavuje datum a čas.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně a resetujte nastavení.

Nastavení zvuku



1. Chcete-li změnit Fader/Balance, použijte levé/pravé/přední/zadní tlačítka.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně a resetujte nastavení.

Nastavení displeje




1. Používá se pro nastavení osvětlení, poměru, vypnutí obrazovky, pozadí a na jiná nastavení displeje.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně pro nastartování nastavení.

Nast. Oblíb. položek



1. Používá se pro přidání, vymazání nebo změnu Oblíbených položek.

Nastavení jazyka




1. Na obrazovce Jazyky si zvolte požadovaný jazyk a aplikujte. Systém se automaticky restartuje a bude používat nový jazykový systém.
2. Stiskněte tlačítko ⌂ na horní pravé straně pro nastartování nastavení.

■ Informace o systému



1. Používá se pro přehled informací o systému a pro resetování/aktualizaci systému.
2. Na obrazovce nastavení Navigace nastaví to, zda se po nastartování systému má Navigace automaticky nastartovat.

■ Nastavení Sync vozidla (Opce)



1. Používá se pro výběr nastavení přístrojového panelu.

Zadní kamera

■ Pro zajištění bezpečnosti je tento systém vybaven zadní kamerou, která funguje při couvání vozidla.

- Když se řadicí páka zařadí do polohy zpátečka (R), zadní kamera bude fungovat přednostně před jakýmkoliv jiným módem.
- Když se řadicí páka vyřadí z polohy zpátečka (R), zařízení se vrátí na předchozí mód.
- Když je zadní kamera zapnuta, je možné používat funkce hlasitosti a ztišení zvuku.



1. Otočte spínač zapalování do polohy ON nebo IGN.
2. Zařaďte řadicí páku do polohy zpátečka (R).

■ Upozornění!

- Pohled ze zadní kamery se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši bezpečnost si vždy dávejte pozor a přímo zkонтrolujte skutečné okoli.
- Když je zadní kamera zapnuta, upozornění na nebezpečí jako např. varovní text a zobrazení parkovacích čar může způsobit to, že překážky budou méně viditelné.

■ Varování!

- Zadní kamera není k dispozici během aktualizace. Zaparkujte vaše vozidlo ještě před provedením aktualizace a odjedte až po kompletním ukončení aktualizace.
- Když je zadní kamera zapnuta, jsou podporovány pouze funkce hlasitosti a příchozího hovoru.

■ Omezení během jízdy

- Video funkce a některé jiné funkce nebudou z bezpečnostních důvodů fungovat tehdy, když je vozidlo v pohybu.
 - Pokud je zapnuté video, bude k dispozici pouze audio.
 - Slideshow není k dispozici během jízdy.
- Po zaparkování vozidla zařízení opět zapne funkci video a obrázků.



Specifikace produktu

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|-------------|--|---|
| Obecné | Název | Car TFT LCD Display Head UNIT | Video | Podporovány soubory | MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV |
| | Příkon | DC 14.4V | | Codec | MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264, MJPEG, VC-1, VP8, WMV7/8 |
| | Provozní napětí | DC 9V ~ DC 16V | | Podpora titulků/Rozlišení | SMI / D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729) |
| | Spotřeba proudu | 2A | | Podporovány soubory | MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV |
| | Proud po vypnutí | 3mA (Pouze hlavní jednotka) | Audio | Vzorová frekvence | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz |
| | Provozní teplota | -30°C ~ +75°C | | Bity | 32Kbps ~ 320Kbps |
| | Teplota skladování | -40°C ~ +85°C | | Foto | Formát souboru |
| | Rozměry | 315,8 mm (Š) x 169,5 mm (V) x 179,5 mm (D) | | | JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF |
| Zobrazení | Hmotnost | 2,32 kg | Bluetooth | Kompatibilita | BLUETOOTH V4.1 |
| | Rozměr obrazovky | 199,9 mm (Š) x 112,9 mm (V) | | Šířka frekvenčního pásma | 2402 ~ 2480MHz |
| | Rozlišení | 1280(RGB) x 720 pixelů | | Podporovány profily | A2DP, AVRCP, HFP, PBAP |
| | Operační metoda | TFT, Aktivní matrice | | Přenosový výstup | 3.0 dBm |
| Rádio | Osvětlení | LED | | Typ modulace | FHSS(GFSK) |
| | Frekvenční rozsah | EVROPSKY REGION FM : 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM : 522~1620 kHz (Step: 9kHz) | | Kanál | 79 |
| | Citlivost | FM : MAX 10dBuV, AM : MAX 40dBuV EMF | Certifikace | | |
| Externí paměťová zařízení | Micro SD | 1 slot | | | |
| | USB | 1 port, USB2.0 HOST | | | |
| | Formát | FAT 16/32 | | Digen Co., Ltd. prohlašuje, že rádio typu (DGU-9745-X150A) je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Upřímný text prohlášení o shodě EU je na následující internetové adrese: http://www.digen.co.kr . Kopie prohlášení o shodě v původním jazyku je připojena k zařízení. | |

| Č. | DÍL Č. | KÓD Č. | DATUM TISKU | MODEL | POZNÁMKY |
|----|--------|---------------|-----------------|-------|--------------|
| 1 | X150 | CZ-01-06-2019 | 01. červen 2019 | X150 | F/L MY2019 → |

UŽIVATELSKÝ MANUAL

CAR AUDIO

SMART AUDIO

AVN

VYDÁVÁ
WAE Kft.

H-2040 Budaörs
Szabadság utca 117.
MAĎARSKO

www.wae.hu www.ssangyong.cz E-mail: info@ssangyong.cz

POZNÁMKA: Všechna práva vyhrazena.

Vytisknuto společností Ssangyong Motor Company (SYMC).

Žádnou část tohoto uživatelského manuálu není možno použít ani reprodukovat anebo překládat, i částečný překlad, bez písemného povolení od Ssangyong Motor Company (SYMC) anebo týmu Export Service Team. Informace, údaje a vyobrazení v tomto uživatelském manuálu jsou platné k uvedenému datumu tisku. Ssangyong Motor Company (SYMC) si vyhrazuje právo na změny informací, technických údajů, vlastností a vyhotovení vozidel a zařízení oproti informacím a vyobrazením, které jsou obsažené v tomto uživatelském manuálu, stejně jako na změny uživatelského manuálu samotného.
Uživatelský manuál neprošel gramatickou korekcí.



SSANG YONG

X150IM1906E-SK

2019/06