



TIVOLI GRAND



CAR AUDIO
UŽIVATELSKÝ MANUÁL



SMART AUDIO
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CAR AUDIO

- Před zapnutím zařízení si pozorně přečtěte tenhle manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Dizajny a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Podrobné informace o Car Audio systému vozidla naleznete na web stránce Ssangyong Motor – [http://www.smotor.com/en/etc/contact /index.html](http://www.smotor.com/en/etc/contact/index.html) ► “A/S Manuál”.

■ Bezpečnostní opatření	2
1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu.....	2
2. Bezpečnostní opatření při používání audio systému.....	2
3. Bezpečnostní opatření při používání zařízení USB/iPod.....	3
4. Bezpečnostní opatření při používání Bluetooth (Handsfree).....	3
■ Používání Audio systému	4
1. Přední panel a popis funkcí.....	4
2. Volání a přijímání hovorů přes Handsfree.....	6
■ Používání Bluetooth (BT) Audio streaming	
3. RDS.....	7
4. DAB pro region EU.....	7
5. Dálkové ovládání na volantu.....	8
■ Používání hlasitosti, Mode, Seek, Call ON, Mute/Call OFF	
6. Spojení REAR (42-pinový konektor).....	9
■ Start	10
1. Vstup.....	10
■ Start nastavení menu	
2. Zvuk Arkamys.....	11
3. Nastavení tónů.....	11
4. Bluetooth.....	12
5. Systém.....	13
6. RDS.....	14
7. DAB pro region EU.....	14
■ Specifikace produktu	15

1. Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu

1. Jako funkce, která má zabezpečit bezpečnou a stabilní jízdu, Bluetooth handsfree je zařízení určeno na volání a příjem hovorů přes koncovku, pokud je koncovka vozidla připojena k mobilnímu telefonu, který podporuje funkci Bluetooth.
2. Pokud nebudete věnovat pozornost jízdě, můžete způsobit nehodu. Během jízdy nemanipulujte s tímto zařízením příliš často.
3. Pokud se budete dlouho dívat na displej, můžete způsobit nehodu.

2. Bezpečnostní opatření při používání audio systému

1. Přívod elektřiny tohoto produktu je výlučně pro použití ve vozidle. Ujistěte se, že vozidlo je uzemněno záporným kabelem.
 - Elektrické napětí: DC 14,4V
2. Abyste nespůsobili chybu ve fungování produktu, dávejte pozor, abyste nespůsobili produktu příliš velký šok.
3. Nečistěte systém standardními čistícími prostředky, jako je např. benzin.



3. Bezpečnostní opatření při používání zařízení USB/iPod


1. Před nastartováním vozidla zařízení nepřipojujte a připojte jej až po nastartování, protože pokud nastartujete vozidlo s připojeným zařízením, můžete jej poškodit.
2. Prudké odpojení zařízení při hraní v tomto módu může způsobit škodu a nesprávné fungování zařízení. Proto odpojte zařízení v jiném módu, nebo když je audio vypnuto.
3. Podporuje standardní formát souboru MP3, WMA, FLAC a zařízení USB formátováno jako FAT 12, 16, 32.
 - Lze přehrávat soubory MP3, WMA s 8Kbps~320Kbps.
 - Lze přehrávat soubory FLAC s 8KHz~96KHz/24bit, do 8KHz~192KHz/16bit.
 - Nepodporuje NTFS.
4. Provoz zařízení jiných než jsou standardní typy (kovový kryt) nelze garantovat.
 - Zařízení se špatnými spojeními v důsledku vibrace vozidla, které ovlivňují části konektoru jako HDD nebo samonavržené konektory (typ i-palička).
 - Typy HDD, SD a CF a jiné zařízení používané s adaptérem nelze rozpoznat.
 - Soubory chráněné DRM (Digital Rights Management) nelze přehrávat.
5. Informace o přehrávání složky a souboru, který se přehrává.
 - Podporují se názvy souborů a složek, které používají čísla a anglická nebo turecká písmena, ale nepodporují se žádné speciální obrázky, symboly a čínské písmo. V případě nepodporovaných názvů složky/souboru se tyto znaky mohou objevit v okně v rozmazané formě.
 - Názvy souborů a složek jsou omezeny na 128 písmen, příznaky v angličtině a turečtině.
 - Maximální počet rozpoznávaných složek: 2000.
 - Maximální počet rozpoznávaných souborů: 6000.

4. Bezpečnostní opatření při používání Bluetooth (Handsfree)

1. Problémy, které vzniknou při používání mobilního telefonu, nejsou výlučně způsobeny problémy v audio systému, ale mohou být způsobeny záležitostmi, které vzniknou ze zapojeného mobilního telefonu.
2. Některé funkce nemusí být kompatibilní, nebo nemusí fungovat správně v závislosti od typu mobilního telefonu Bluetooth a Aplikací.
3. Před zapojením vašeho mobilního telefonu do Bluetooth Handsfree zkontrolujte, zda se podporuje Bluetooth.
4. Když je mód mobilního telefonu zamčený, nelze jej zapojit do audio systému, i když podporuje Bluetooth.
 - Po uvolnění zámku módu zapojení jej opět připojte k systému.
 - Bluetooth použijte po přepnutí na audio mód nebo po opětovném nastartování vozidla.
5. Název mobilního telefonu, který je uveden v seznamu Bluetooth, si můžete změnit.
6. Funkce audio streaming.
 - Nemusí být podporován v závislosti od modelu mobilního telefonu.
 - Mód audio streaming můžete použít pouze tehdy, když je připojen mobilní telefon Bluetooth. Když se mobilní telefon Bluetooth odpojí během přehrávání hudby, přehrávání hudby se zastaví.
 - Když po přepnutí na mód audio streaming nezačne okamžitě hrát hudba, skuste to opětovně, protože playback někdy vyžaduje jednorazové stisknutí tlačítka.
 - Kvalita audio streaming nebo zvuku hovoru může být záležet v případě, pokud je slabá baterie.
7. Když voláte nebo přijímáte hovor a elektřina je vypnuta, automaticky se zapne a po skončení hovoru se vypne.

Používání Audio systému

1. Přední panel a popis funkce







Tlačítko	Popis
1 POWER VOLUME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapnout: Krátce stiskněte ve vypnuté poloze. 2. Vypnout: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. v zapnuté poloze. 3. Vypnout zvuk: Krátce stiskněte v zapnuté poloze v módu RADIO. 4. Hrát: Krátce stiskněte v poloze zastavení v módu USB/iPod, BT Audio. 5. Zastavit: Krátce stiskněte v poloze hraní v módu USB/iPod, BT Audio. 6. Úprava hlasitosti: Otáčejte ovladačem doleva (dolů) / doprava (nahoru).
2 SETUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mód SET UP: Krátce stiskněte v zapnuté poloze. → Zpět / Zvuk Arkamys / Nastavení tónu / Bluetooth / Systém / RDS / DAB
3 ENTER SEEK/TUNE	<ol style="list-style-type: none"> 1. ZAPNOUT: Krátce stiskněte v zapnuté poloze v módu Setup. → Konec nastavení nebo výběr uživatele ve všech menu setup. 2. VYHLEDAT / NALADIT: <ul style="list-style-type: none"> ▶ VYHLEDAT (Rádio): Chcete-li najít stanici, otáčejte doleva (dolů) / doprava (nahoru). ▶ NALADIT nahoru/dolů (Rádio): Krátce stiskněte → Otáčejte doleva (dolů) / doprava (nahoru). ▶ HLEDAT nahoru/dolů (USB/iPod, BT Audio): Otáčejte doleva (dolů) / doprava (nahoru). ▶ Vyhledání skladby (USB/iPod): Krátce stiskněte → Otáčejte doleva (REW) / doprava (FF). → Na výběr požadované skladby krátce stiskněte. ▶ FF/REW (USB/iPod): Dlouze tlače → Otáčejte doleva (dolů) / doprava (nahoru). ▶ Stanice DAB nahoru/dolů: Otáčejte doleva (dolů) / doprava (nahoru). ▶ Stanice DAB, vyhledat: Krátce stiskněte → Otáčejte doleva (dolů) / doprava (nahoru). → Na výběr požadované stanice krátce stiskněte. <p>Poznámka: DAB je pouze pro region EU.</p>
4 Display	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobrazuje informace ve všech módech.





Tlačítko	Popis
5 RADIO	1. Změna rozhlasového pásma: Krátce stiskněte (FM1→FM2→AM→DAB). 2. Poznámka: DAB je pouze pro region EU.
6 Preset Tlačidlo (1-6)	1. Poslouchání: Krátce stiskněte ve všech rozhlasových pásmech (FM1, FM2, AM, DAB). 2. Uložení: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. ve všech poslouchaných rozhlasových pásmech.
7 SCAN / AST	1. SKENOVÁNÍ: Krátce stiskněte, aby jste mohli poslouchat dostupné frekvence, každou na 5 sekund ve všech rozhlasových pásmech (FM1, FM2, AM). 2. AST (Automatické uložení): Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. v módu rádio. → Automaticky uloží rozhlasové stanice pomocí tlačítek předvoleb (1-6).
8 MEDIA	1. Změna módu MEDIA: Krátce stiskněte v zapnuté poloze. → USB/iPod → BT Audio → My Music → ... Když uloženy soubory neexistují, tenhle mód bude přeskočen. (Viz funkce DAB-My Music) 2. Pokud není k dispozici mód USB/iPod a BT Audio, tyto módy budou přeskočeny.

Tlačítko	Popis
9 Call ON	1. Stav spárování: V zapnuté poloze. → Přístup k menu hovorů (Opětovné vytvoření / Telefonní seznam / Seznam hovorů): Krátce stiskněte. → Opětovné vytvoření: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek. 2. Stav nespárování: V zapnuté poloze. → Přístup k módu spárování Bluetooth: Krátce stiskněte. → Spárování Bluetooth s posledním telefonem: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek.
10 Hang Up	1. Zahájení hovoru (stav hovoru): Krátce stiskněte. 2. Odmítnutí hovoru (stav přichozího hovoru): Krátce stiskněte. 3. Odpojení telefonu: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek.
6 - 1 INFO	1. Informace o skladbě (USB/iPod): Krátce stiskněte. → Ukazuje album, umělce, název 2. Tlačítko nastavené paměti č. 1 (RADIO): Krátce stiskněte.
6 - 2 REPEAT	1. Opakovat mód, otáčení (USB/iPod): Krátce stiskněte. → Jedno opakování → Opakování složky → Vypnutí opakování → ... 2. Tlačítko nastavené paměti č. 2 (RADIO): Krátce stiskněte.
6 - 3 RANDOM	1. Mód náhodního výběru, otáčení (USB/iPod): Krátce stiskněte. → Náhodní výběr složky → Všechno v náhodním výběru → Vypnutí náhodního výběru → ... 2. Tlačítko nastavené paměti č. 3 (RADIO): Krátce stiskněte.
6 - 4, 5 FOLDER UP / DOWN	1. Složka nahoru/dolů (USB): Krátce stiskněte tlačítko směrem nahoru/dolů. → Na požadované složce stiskněte ENTER. 2. Tlačítko nastavené paměti č. 4, 5 (RADIO): Krátce stiskněte.
6 - 6 EQ	1. Výběr efektu zvuku Arkamys (USB/iPod, BT Audio): Krátce stiskněte. Přirozený zvuk → Dynamický zvuk → Efekt vypnut → ... 2. Tlačítko nastavené paměti č. 6 (RADIO): Krátce stiskněte.

Používání Audio systému

2. Volání a přijímání hovorů přes Handsfree



Mód a tlačítko	Popis a displej
1. Způsob párování 	<p>1. Párování přes menu setup. Krátce stiskněte (2) v zapnuté poloze. → SETUP → 4 Bluetooth → 2 Pair - Odkaz na menu „Setup - Bluetooth - Pair“ 2. Přímý přístup k párování Krátce stiskněte tlačítko (9) na víc jako 1,5 sekundy.</p> 
2. Párování	<p>1. Proveďte postup párování podle zvoleného způsobu párování (Rádio). 2. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu (Telefon). 3. V seznamu zařízení najděte „TIVOLI“ a zvolte si jej. (Telefon) 4. Zkontrolujte kód a potvrďte (Telefon). 5. Po několika minutách se otevře okno pop-up a zeptá se vás, zda si chcete stáhnout telefonní seznam a seznam hovorů. Pokud si chcete stáhnout telefonní seznam a seznam hovorů do rádia, zvolte si „YES“ (Telefon). 6. Když je párování Bluetooth ukončeno, v oknu se objeví logo Bluetooth, ikona Handsfree a ikona Bluetooth streaming (Rádio).</p>
3. Hovor 	<p>1. Hovor s připojeným mobilním telefonem. - Poslední hovor č. 1: Stiskněte a podržte (9) na víc jako 1,5 sekundy. - Poslední hovor č. 2: Krátce stiskněte (9). → Zvolte (1) Redial (stiskněte ENTER). 2. Vyhledejte kontakty v telefonním seznamu a volejte: Krátce stiskněte (9) → Zvolte (2) Telefonní seznam (stiskněte ENTER). → Vyhledejte kontakt a zavolejte jej přes ovladač Enter → Stiskněte ENTER → Volejte. 3. Vyhledejte v seznamu hovorů a volejte. Krátce stiskněte (9). → Zvolte (3) Seznamy hovorů (stiskněte ENTER). → Vyhledejte kontakt a zavolejte jej přes ovladač Enter → Stiskněte ENTER → Volejte.</p> 

Mód a tlačítko	Popis a displej
4. Přijetí hovoru 	<p>Přijetí hovoru s připojeným mobilním telefonem. • Když zazvoní telefon, krátce stiskněte (9). • Stiskněte (4) na dálkovém ovládacím na volantu.</p> 
5. Ukončení hovoru 	<p>Ukončení hovoru na připojeném mobilním telefonu. - Automaticky se vrátí na předchozí mód. • Během hovoru krátce stiskněte (10). • Stiskněte (5) na víc jako 1,5 sekundy na dálkovém ovládacím na volantu.</p> 


■ Používání BT Audio streaming

Mód a tlačítko	Popis a displej
1. Připojení	<p>Když jsou audio a mobilní telefon spárovány, lze použít Bluetooth audio streaming. • U zdroje zvuku mobilního telefonu lze poslouchat audio připojením na Bluetooth. - Odkaz na menu „Setup – Bluetooth“.</p>
2. Přehrávání 	<p>Přehrávání: Opětovně krátce stiskněte a vyberte si mód BT Audio. → USB/iPod → BT Audio → My Music →... • Umělec / Na displeji se změní název skladby momentálně přehrávaného souboru. - Když hraje zdroj zvuku mobilního telefonu, ke kterému je připojeno Bluetooth, lze poslouchat audio.</p> 
3. Změna skladby	<p>Změna skladby: Chcete-li změnit na předchozí nebo následující skladbu na mobilním telefonu, otočte ovladačem ENTER.</p>
4. Pause/Play	<p>Pause II / Play ►: Krátce stiskněte (1), chcete-li zastavit nebo přehrát skladbu na mobilním telefonu.</p>









3. RDS

Mód a tlačítko	Popis a displej
1. RDS 	<p>Funkce RDS je podporována v oblastech, kde je k dispozici služba RDS a může vypnout všechny funkce RDS v menu nastavení RDS.</p> <p>Podpomá funkce: Displej názvu PS, AF, regionální On/Off, Vyhledávání PTY, TA, Vyhledávání TP, EON.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Název PS: Zobrazuje se údaj o rozhlasové stanici. • AF: Vždy hledejte nejlepší stanici při pohybu. (Pouze celonárodní síť rozhlasových stanic) Regionální: Vyberte si, co chcete aby AF vysílalo ve stejné síti, ale lokálně nebo jinak. (Ze závodu: vypnuto) <ul style="list-style-type: none"> → On: Zakazuje příjem lokálního vysílání. → Off: Umožňuje příjem lokálního vysílání Vyhledávání PTY: Vyberte si jeden z 29 vysílaných žánrů. →SETUP→RDS→PTY→Vyberte si žánr→ Vyhledávání PTY→... → Pokud zvolený žánr nelze najít, nezobrazí se žádné PTY a obnoví se původní stav. (Ze závodu: vypnuto) • TA: Když se při posлуchá ní rádia FM, USB nebo Bluetooth Audio ozve hlášení o dopravní situaci, zapne se mód příjmu vysílání o dopravní situaci a po skončení tohoto vysílání se obnoví původní stav. • Vyhledávání TP: Když se zvolí TA ON, pokud současná vysílací stanice neposkytuje službu hlášení o dopravní situaci, začne se vyhledávat stanice, která vysílá hlášení o dopravní situaci. (Vyhledávání TP je pouze pro region EU.) • EON: Přepněte na rozhlasovou stanici, která vysílá hlášení o dopravní situaci v jiných státech. Po vyslechnutí se obnoví původní vysílání. • CT: Synchronizuje časové údaje zaslány vysílatelem. Když dostáváte nesprávné časové údaje, funkci CT vypněte. (Ze závodu: zapnuto) 

Zapnutí módu E-CALL pro region EU

E-CALL mode	<p>Poznámka: Když zapínáte mód E-CALL v důsledku nehody vozidla, rádio vypne zvuk a zobrazí se logo S.O.S.</p> 
--------------------	--

4. DAB pro region EU






Mód a tlačítko	Popis a displej
DAB    	<p>Podporuje příjem digitálního vysílání DAB BAND III.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte si pásmo: Stisknete tlačítko RADIO a přepnete na pásmo DAB. →FM1→FM2→AM→DAB→... 2. Vyhledávání v seznamu stanic: Po zapnutí rádio automaticky vyhledá stanice, které jsou k dispozici. 3. Vyberte si stanici: Otáčejte ovladačem Enter a vyberte si požadovanou stanici. 4. Uložte si stanici: Pokud stisknete předvolené číslo (1-6) na víc jak 2 sekundy během vysílání, uloží se hraná stanice DAB. 5. Nastavte možnost DAB: →SETUP→DAB→... <ul style="list-style-type: none"> • Služba sledování: Když je příjem DAB nemožný v důsledku změny přijímacího prostředí během jízdy, funkce se automaticky přepne na stanici FM nebo DAB se stejným obsahem. • DLS: Zobrazuje textovou informaci zaslanou vysílatelem na dolní straně obrazovky. (Ze závodu: zapnuto) • Hlášení o dopravní situaci: Vyberte si, zda chcete poslouchat hlášení o dopravní situaci od vysílatelů. (Ze závodu: zapnuto) • DAB My Music: Při posлуchá ní vysílání DAB může posluchač nahrát a přehrát vysílání DAB. <ul style="list-style-type: none"> - Začátek nahrávání: Stisknete a podržte (3) ENTER na víc jako 1,5 sek. v módu příjem DAB. - Konec nahrávání: Stisknete a podržte (3) na víc jako 1,5 sek. • Playback nahraného souboru: <ul style="list-style-type: none"> - Po skončení nahrávání se do módu MEDIA doplní nový mód jako My Music. - Mačkejte tlačítko Media, dokud se neobjeví mód My Music. - Krátce stiskněte (3) ENTER a zvolte si (1) Vyhledání souboru. - Otáčejte ovladačem (3) ENTER a stisknete (3) ENTER. • Informace o souboru: DAB_Měsíc/Den/Hodina/Min/Sek. • Vymazání souboru: <ul style="list-style-type: none"> - Krátce stiskněte (3) ENTER a zvolte si (2) Vymazání souboru. - Otáčejte ovladačem (3) ENTER, vyberte soubor a stisknete.    

Používání Audio systému


5. Dálkové ovládání na volantu



■ Používání hlasitosti, Mode, Seek, Call ON, Mute/Call OFF


Tlačítko	Popis
1 Volume Up/Down	 <p>Tlačítko ovládání hlasitosti 00 (MIN)–41 (MAX)</p> <ul style="list-style-type: none">• Zvýšení hlasitosti: Potlačte směrem nahoru.• Snížení hlasitosti: Potlačte směrem dolů.
2 Mode	 <p>1. Změna módu: Krátce stisknete v zapnuté poloze. →RADIO→USB/iPod→BT AUDIO→My Music→... • USB/iPod a BT Audio budou přeskočeny v případě, pokud nejsou k dispozici. • Mód My Music je pro region EU. (Pokud tenhle soubor neexistuje, tenhle mód bude přeskočen.)</p> <p>2. Změna rozhlasového pásma: Stisknete a podržte tohle tlačítko v módu rádio, a pásma se budou měnit v příslušném pořadí. →FM1→FM2→AM→DAB→...</p>
3 Seek Up/Down	 <p>1. Opětovné volání s použitím tlačítka nastavené paměť 1–6 (Rádio). 2. Vyhledávejte směrem nahoru/dolů (Media). : Stisknete směrem nahoru/dolů.</p>
4 Call ON	 <p>1. Spárován stav: V zapnuté poloze. • Přístup k menu hovorů (Opětovné volání / Telefonní seznam / Seznam hovorů): Krátce stisknete. • Opětovné volání: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek.</p> <p>2. Nespárován stav: V zapnuté poloze. • Přístup k módu párování Bluetooth: Krátce stisknete. • Spárování Bluetooth s posledním telefonem: Stiskněte a podržte na víc jako 1,5 sek.</p> <p>3. Přichozí hovor: Přichozí hovor. 4. Hovor: Mód Soukromí hovor.</p>
5 Mute / Call OFF	 <p>1. MIC Mute (Hovor): Krátce stisknete. 2. Odmitnutí hovoru (přichozí hovor): Krátce stisknete. 3. Odpojení telefonu (Hovor): Stisknete a podržte na víc jako 1,5 sek. 4. Mute (Radio): Krátce stisknete. 5. Play/Pause (USB/iPod, BT Audio): Krátce stisknete.</p>

6. Zadní pohled (42-pinový konektor)





■ 42-pinový konektor


A1	Zadní levý +	B1	-	B13	-
A2	Přední levý +	B2	MCAN_H	B14	MCAN_L
A3	Přední pravý +	B3	-	B15	-
A4	Zadní pravý +	B4	Ovladač volantu	B16	Informace o RYCHLOSTI
A5	-	B5	-	B17	GND (Ovladač volantu)
A6	-	B6	-	B18	-
A7	-	B7	-	B19	-
A8	Osvětlení +	B8	-	B20	E-CALL
A9	-	B9	-	B21	-
A10	Zadní levý -	B10	MIC +	B22	MIC -
A11	Přední levý -	B11	ACC	B23	GND (MIC)
A12	Přední pravý -	B12	BATT +	B24	MAIN GND
A13	Zadní pravý -				
A14	-				
A15	-				
A16	-				
A17	Osvětlení -				
A18	Prívod do antény				



1. Vstup

Mód a tlačítko	Popis a displej
Vstup 	<p>Mód SETUP: Krátce stisknete (2) v zapnuté poloze. - Odkaz na každou položku v menu „Setup“. 1 Zpět → 2 Zvuk Arkamys → 3 Nastavení tónu → 4 Bluetooth → 5 Systém → 6 RDS → 7 DAB</p> 







Nastavení menu Setup

Mód a tlačítko	Popis a displej
Menu Setup 	<p>1. Vyhledávání: Otočte (3) doleva (nahoru) / doprava (dolů) a najdete menu Setup. 2. Nastavení: Krátce stisknete (3) na požadované položce v menu Setup a změňte nastavení pomocí (3). →Konec nastavení nebo výběru Uživatele ve všech menu Setup.</p> <p>Vrátí se na hlavní displej. - Tlačítko „SETUP“ funguje také jako funkce „Zpět“.</p>
Nastavení 1 Zpět	



2. Zvuk Arkamys




Mód a tlačítko	Popis a displej
2 Zvuk Arkamys	<p>Zvolte si zvukový efekt Arkamys. (Ze závodu: Přirozený). 1 Zpět → 2 Přirozený → 3 Dynamický → 4 Efekt vypnutý - Vyběr efektu lze udělat přímo použitím tlačítka (6)-6/EQ přímo v módu USB/iPod, BT Audio. - Tohle tlačítko zapne nastavení č. 6 v módu RADIO.</p>   

3. Nastavení tónů

Mód a tlačítko	Popis a displej
3 Nastavení tónů	<p>Vyběr menu Nastavení tónů 1 Zpět → 2 Bas → 3 Střední → 4 Trojnásobní → 5 Zeslabovač → 6 Vyrovnán</p> <p>1 Zpět: Vráť se na displej menu Setup. Ze závodu: Vráť se na stav ze závodu.</p> <p>2 Bas: Zvolte si „Bass“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Bass.</p> <p>3 Střední: Zvolte si „Middle“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Middle.</p> <p>4 Trojnásobní: Zvolte si „Treble“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Treble.</p> <p>- Každou hodnotu efektu lze upravit z rozsahu od „-5“ do „+5“ s použitím ovladače „ENTER“.</p>   <p>5 Zeslabovač: Zvolte si „Fader“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Fader.</p> <p>6 Vyrovnán: Zvolte si „Balance“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte hodnotu efektu Balance.</p> <p>- Každou hodnotu efektu lze upravit z rozsahu od „01“ do „15“ s použitím ovladače „ENTER“.</p>    

4. Bluetooth

Mód a tlačítko	Popis a displej
4 Bluetooth	<p>Vyběr menu Bluetooth. 1 Zpět → 2 Spárování → 3 Párovací zařízení → 4 Priorita → 5 Vymazat → 6 Hlasitost Mic → 7 Stažení telefonního seznamu → 8 Tón zvonění.</p> <p>1 Zpět: Vráť se na displej menu Setup.</p> <p>2 Spárování: Zvolte si „Pair“ (stisknete „ENTER“). → Vstup do módu Spárování.</p>  <p>3 Párovací zařízení: Zvolte si „Pair device“ (stisknete „ENTER“). → Zvolte si jedno zařízení ze seznamu spárovaných zařízení 2,3.</p>  <p>→ Připojte.</p> <p>4 Priorita: Zvolte si „Priority“ (stisknete „ENTER“). → Při připojení si zvolte zařízení s top prioritou. → Připojí se automaticky při dalším zapnutí.</p> <p>5 Vymazat: Zvolte si „Delete“ (stisknete „ENTER“). → Vymažte vybraná zařízení.</p>










Mód a tlačítko	Popis a displej
4 Bluetooth	<p>6 Hlasitost mikrofonu: Zvolte si „Mic volume“ (stisknete „ENTER“). → Upravte hlasitost mikrofonu MIC od „1“ do „5“. (Ze závodu: 3).</p>  <p>7 Stažení telefonního seznamu: Zvolte si „Phonebook download“ (stisknete „ENTER“). → Stáhněte si telefonní seznam z připojeného telefonu.</p>  <p>8 Tón zvonění: Zvolte si „Ringtone“ (stisknete „ENTER“). → Zvolte si požadovaný tón zvonění.</p> 

5. Systém





Mód a tlačítko	Popis a displej
<p>5 Systém</p>	<p>Výběr menu nastavení systému. 1 Zpět → 2 Čas → 3 Jazyky → 4 Automatické ovládání hlasitosti → 5 Informace o systému → Nastavení regionu rádia</p> <p>1 Zpět: Vráť se na displej menu Setup.</p> <p>2 Čas: Zvolte si „Time“ (stisknete „ENTER“). 1 Zpět: Vráť se na displej menu Nastavení systému. 2 Nastavení času: Zvolte si „Set time“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte hodinu „Hour“ (ovladačem „ENTER“). → Nastavte hodinu (stisknete „ENTER“). → Nastavte minuty „Minute“ (ovladačem „ENTER“). → Nastavte minuty (stisknete „ENTER“).</p> <p>3 Nastavte formát času: Zvolte si „Set time format“ (stisknete „ENTER“). - Opakovaně mačkejte „ENTER“ a nastavte formát času „12H nebo 24H“.</p> <p>4 Nastavení datumu: Zvolte si „Set Date“ (stisknete „ENTER“). → Nastavte rok „Year“ (ovladačem „ENTER“). → Nastavte rok (stisknete „ENTER“). → Nastavte měsíc „Month“ (ovladačem „ENTER“). → Nastavte měsíc (stisknete „ENTER“). → Nastavte den „Day“ (ovladačem „ENTER“). → Nastavte den (stisknete „ENTER“).</p> <p>5 Displej hodin: Zvolte si „Display Clock“ (stisknete „ENTER“). - Opakovaně mačkejte „ENTER“ a nastavte displej hodin „ON nebo OFF“. - Nastavte displej hodin tak, aby byl viditelný nebo neviditelný ve vypnuté poloze. (V módu bez hodin se osvětlení pozadí LCD vypne.)</p>

Mód a tlačítko	Popis a displej
<p>5 Systém</p>	<p>3 Jazyky: Zvolte si jazyk systému. → Zvolte si „Languages“ (stisknete „ENTER“). 1 Zpět → 2 Angličtina → 3 Turečtina - Stisknete „ENTER“ a vyberte si angličtinu nebo turečtinu.</p> <p>4 Automatické ovládání hlasitosti: Úprava hlasitosti během jízdy. → Zvolte si „Auto volume control“ (stisknete „ENTER“). 1 Zpět: Vráť se na displej menu Nastavení systému. 2 OFF: Žádný efekt. 3 Nízká: Úprava na nízkou hlasitost. 4 Střední: Úprava na střední hlasitost. 5 Vysoká: Úprava na vysokou hlasitost. - Stisknete „ENTER“ a nastavte si úroveň hlasitosti.</p> <p>5 Informace o systému: - Ukazuje informace o aplikované verzi softvéru. (CPU Ver. / Datum / MCU Ver. / Arkamys Ver. / LID Ver. / - EEPROM / DAB pro region EU.</p> <p>6 Nastavení regionu rádia: - Zvolte si region (Obecní, Latinská Amerika). → Zvolte si „Nastavení regionu rádia“ (stisknete „ENTER“). → Zpět → Latinská Amerika → Obecní - Stisknete „ENTER“ a vyberte si buď Obecní nebo Latinskou Ameriku. - Po skončení nastavení regionu se systém vrátí zpět do původního stavu.</p>

6. RDS pro region EU

Mód a tlačítko	Popis a displej
6 Nastavení RDS	<p>Výběr menu RDS (EU DAB Radio).</p> <p>1 Zpět → 2 AF → 3 Regionální → 4 PTY → 5 Hlášení o dopravní situaci → 6 Synchronizace hodin</p> <p>1 Zpět: Vráti se na displej menu Setup. 2 AF: Fungování AF zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto) 3 Regionální: Fungování regionálního AF zapnuto/vypnuto (Ze závodu: vypnuto) 4 PTY: Menu výběru typu programu.</p>  <p>5 Hlášení o dopravní situaci: Hlášení o dopravní situaci zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto) 6 Synchronizace hodin: Synchronizace hodin dat RDS zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto)</p> <p>Výběr menu RDS v regionu, který není EU. V menu Setup je funkce zapnutí/vypnutí funkce RDS.</p> <p>1 Zpět → 2 RDS 1 Zpět: Vráti se na displej menu Setup. 2 RDS: Výběr zapnutí/vypnutí funkce RDS (Ze závodu: vypnuto).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chcete-li vypnout funkci RDS, stisknete (3) ENTER a změňte polohu na zapnutou. - Když je RDS zapnuto, aktivuje se submenu RDS. - Způsob volby zapnutí/vypnutí submenu RDS je stejný jako v případě rádia EU, který je uveden výš.
	       

7. DAB pro region EU

Mód a tlačítko	Popis a displej
7 DAB	<p>Výběr menu DAB.</p> <p>1 Zpět → 2 Služba sledování → 3 DLS → 4 Hlášení o dopravní situaci</p> <p>1. Zpět: Vráti se na displej menu Setup. 2. Služba sledování: DAB pro službu sledování FM zapnuto/vypnuto, když je příjem DAB slabý. (Ze závodu: zapnuto) 3. DLS: Displej informací o textu DAB zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto) 4. Hlášení o dopravní situaci: Hlášení o dopravní situaci zapnuto/vypnuto (Ze závodu: zapnuto)</p>
	   

Specifikace produktu

Certifikace

E11	E11*10R05/ 01*10388*00	FCC	2AE77DGU4H46C300EA
CE	TCF-1134KC18	ANATEL	05254-18-02534
RoHS	CA18ROHS036	SUBTEL	13876
Bluetooth	D041565	SRRC	2018-4842
FAC	Д-МДРД-5562	RCM	ACMA15017 /
CU	0752692		NZRSM15017



E11 E11*10R05 / 01*10388*00

SRRC ID : 2018-4842

FCC ID : 2AE77DGU4H46C300EA



05254 - 18 - 02534



Car Audio

Příkon	DC 14,4V
Provozní napětí	9V ~ 16V
Spotřeba proudu	6,5A (Max. příkon)
Provozní teplota	-30°C ~ +75°C
Teplota skladování	-40°C ~ +85°C
Rozměry	Přední tabulka: SBX: 305,7 mm x 143,1 mm x 31,8 mm 178 x 138 x 102 mm
Hmotnost	1,95 kg
Rozlišení displeje	270x100

Rádio

Frekvenční rozsah	FM: 87,5~108,0 MHz Step 100KHz AM: 531~1602 kHz Step 9KHz
1. Obecní region	
2. Region EU	FM: 87,5~108,0 MHz Step 100KHz (Manuální step 50KHz) AM: 522~1620 kHz Step 9KHz
3. Latinská Amerika	FM: 87,5~107,9 MHz Step 200KHz AM: 530~1710 kHz Step 10KHz

USB / iPod

Příkon	USB 2.0 FS
Formát	FAT32
Podporované soubory	MP3, WMA, AAC (M4A), WAV, FLAC

Bluetooth

Kompatibilita	Bluetooth 4.1
Pásmo	2402~2480 MHz
Profil	HF, A2DP, AVRCP, SPP, BPAP

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SMART AUDIO

- Před zapnutím zařízení si pozorně přečtěte tenhle manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Dizajny a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Podrobné informace o Smart audio systému vozidla naleznete na web stránce Ssangyong Motor - [http://www.smotor.com/en/etc/contact /index.html](http://www.smotor.com/en/etc/contact/index.html) ► "A/S Manuál".

Základní informace

■ Bezpečnostní opatření	3
■ Klíčové informace o produktu	4
■ Umístění ovládacích tlačítek	6
■ Tlačítka na volantu.....	8

Menu základního ovládání

■ Základní ovládání	9
■ Výběr módu	10
■ Nastavení.....	12
■ Zadní kamera.....	13
■ Omezení pro bezpečnost během jízdy	14
■ Specifikace produktu	15
■ Poznámky	16

Pro bezpečné použití

Bezpečnostní opatření

Upozornění!

- Tohle zařízení nerozebírejte ani nemodifikujte. Může to způsobit dopravní nehodu, požár nebo elektrický šok.
- Dávejte pozor, aby se do produktu nedostala voda ani cizí látka. Může to způsobit kouř, vznícení nebo chybu v zařízení.
- Nastane-li problém, např. pokud se do zařízení dostane cizí látka, nebo se zařízení dostane do styku s vodou nebo kouřem, okamžitě jej vypněte a zkontaktujte se s vaším prodejcem nebo určeným servisem. Pokud tak neuděláte, zařízení nemusí fungovat.
- Nepoužívejte zařízení v případě poruchy, např. pokud nefunguje obraz nebo zvuk. Může to mít za následek nehodu (požár, elektrický šok, atd.) nebo kritickou chybu v produktu.
- Nepracujte s tímto zařízením na místech, kde je zákaz stání nebo zastavení. Může to mít za následek nehodu.

Bezpečnostní varování

Varování!

- Manipulace se zařízením během jízdy může mít za následek dopravní nehodu. Před manipulací s tímto zařízením nejprve zaparkujte vaše vozidlo na bezpečném místě. Z bezpečnostních důvodů mohou být během pohybu vozidla některé funkce vypnuty a po zaparkování se opět zapnou.
- Tohle zařízení je produkt, který je speciicky navržen pro automobily. Chcete-li změnit umístění systému AVN, nejprve to zkontaktujte s vaším prodejcem nebo servisem. Instalace nebo demontáž tohoto zařízení vyžaduje technické znalosti.
- Chcete-li očistit dotekovou obrazovku, zařízení vypněte a očistěte jej suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte tvrdé hadříky, chemické obrousky ani organická rozpouštědla (alkohol, benzen, ředidlo, atd.), protože mohou poškrábat nebo změnit povrch panelu. V případě problému se zkontaktujte s vaším prodejcem nebo servisem.
- Na zařízení nevyvíjejte nepřiměřený tlak. Příímý tlak na přední stranu monitoru může poškodit LCD panel a dotekový panel.
- Když bude zařízení zapnuto po delší dobu s vypnutým motorem, na obrazovce se objeví varování před vybitím elektrického systému. Zařízení mějte zapnuté vždy při nastartovaném motoru.

- Tenhle produkt je navržen pouze na používání DC 14V, vozidlo s uzemněním záporného kabelu. Nepoužívejte nestandardní zařízení na příkon elektřiny.



- Na čištění zařízení nepoužívejte benzin, ředidlo, benzen, organické rozpouštědlo, atd.



Informace

Když odpojíte elektrický konektor nebo baterii, předem nastavena paměť se vymaže do stavu, v jakém byla nastavena v závodě.

Klíčové informace o produktu

■ Klíčové informace o produktu

- iPod
 - iPod je registrována ochranní známka společnosti Apple Inc.

- Apple CarPlay
 - Apple CarPlay je registrována ochranní známka společnosti Apple Inc.

- Android Auto
 - Android Auto je registrovaná ochranní známka společnosti Google LLC.

- Bluetooth
 - Slovní známka a logo Bluetooth jsou registrovány ochranní známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Všechny ochranní známky a loga podléhají udělení licence.
Mobilní telefon s Bluetooth musí využívat bezdrátovou technologii Bluetooth.

- DivX
 - Tenhle produkt je certifikován produkt DivX (Certifikován DivX) a zaručuje přehrávání video DivX HD (včetně .avi a .divX).
DivX, Certifikován DivX a související loga jsou ochranné známky společností DivX, LLC a používají se pouze na základě licence.
Jsou chráněny nejméně jedním z následujících patentů USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Softvér si můžete stáhnout bezplatně ze stránky www.divx.com, a můžete využít službu vytvoření digitálního videa, přehrávání a streaming.

- Dolby
 - Tenhle produkt byl vyroben na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, "Dolby" a dvojitý D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.







Klíčové funkce produktu

Funkce	Popis	Funkce	Popis
Zobrazení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Široká LCD obrazovka Je vybaveno širokou 8 palcovou obrazovkou a poskytuje high-definition video a hudbu simultánně. 	Apple CarPlay	<ul style="list-style-type: none"> ■ S tímhle zařízením můžete telefonovat, vyměňovat si textové zprávy, používat mapu, poslouchat hudbu a používat Siri.
Rádio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektronické ladění Je vybaveno řešením digitálního rádia, které může uložit vysílání FM1, FM2, AM a DAB v každém z 12 nezávislých předvolených pásem. ■ Podpora RDS Podporuje AF, REG, TA/TP, PTY ze Služeb RDS. 	Android Auto	<ul style="list-style-type: none"> ■ S tímhle zařízením můžete telefonovat, poslouchat hudbu, používat mapu a Google Assistant.
USB MEDIA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Automatické vyhledávání medií Pohodlný automatický výběr souboru pro video, audio a foto ze souborů uložených na paměťových zařízeních USB, které se zobrazují jako seznamy. 	Různé	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ovládání elektronické obrazovky Umožňuje lehce upravit jas obrazovky přes dotekový panel. ■ Zadní kamera Umožňuje vám vidět zadní část přes HD kameru při couvání.
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ■ Připojení Bluetooth Funkce Hands-Free umožňuje řidiči používat telefon během jízdy, jako i poslouchat hudbu přes audio streaming. 		

Umístění ovládacích tlačítek


■ Přední pohled



Tlačítko	Popis
	RADIO 1. Zobrazuje mód RADIO. 2. Krátce stiskněte na přepnutí módu rádio v pořadí FM1→FM2→AM→DAB (pouze EU).
	MODE 1. Přepne na obrazovku výběr módu. 2. Stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy), čímž projdete na současně přehrávaný AV mód.
	PHONE 1. Projde na obrazovku módu Bluetooth bez ohledu na to, v kterém jste módu. 2. V módu Bluetooth krátce stiskněte, když si chcete prohlédnout předchozí hovory → vytočte poslední číslo. 3. Když je Bluetooth připojen, krátce stiskněte na změnu z Handfree na Soukromý hovor. 4. Chcete-li vytočit poslední číslo, stiskněte a podržte. 5. Chcete-li přijmout hovor, stiskněte a podržte. Chcete-li hovor podržet, stiskněte a podržte.
	SETUP Stiskněte a podržte v kterémkoliv módu, čímž se zobrazí obrazovka Setup. Krátce stiskněte a objeví se následující pořadí : (Rádio → Radio Setup, Audio → Sound Setup, Video → Screen Setup)
	POWER/VOL 1. Používá se pro zapnutí/vypnutí produktu a na úpravu hlasitosti. 2. Pro vypnutí stiskněte a podržte (na více než 1,5 sekundy). 3. Pro zapnutí/vypnutí AV krátce stiskněte. 4. Pro úpravu hlasitosti otáčejte doleva/doprava. (Rozsah hlasitosti 0–45)
	SEEK/TUNE 1. Změní frekvenci současného vysílání nebo současný soubor. 2. Chcete-li přejít na další frekvenci/soubor, otáčejte ve směru hodinových ručiček. 3. Chcete-li přejít na předchozí frekvenci/soubor, otáčejte proti směru hodinových ručiček. 4. Chcete-li začít přehrávání současně frekvence/souboru ze současné polohy, opětovně stiskněte v módu Seek.


Umístění ovládacích tlačítek

Zadní pohled



- 1) Zásuvka rádiové antény
- Pro kabel rádiové antény
- 2) Zásuvka GPS antény
- Pro kabel GPS antény
- 3) USB Port
- Pro zapojení USB konektoru pro USB funkci
- 4) DAB Konektor (len EU)
- Pro zapojení kabelu DAB antény
- 5) I/O Konektor (42 pin)

Smart Audio 42P KONEKTOR









Smart Audio			
PIN NO.	Description	PIN NO.	Description
A1	REAR L CH+ OUT	B1	-
A2	FRONT L CH+ OUT	B2	LOW CAN H(CLUSTER)
A3	FRONT R CH+ OUT	B3	-
A4	REAR R CH+ OUT	B4	ST REMOCON IN
A5	REAR View_GND	B5	-
A6	REAR View VIDEO_PWR	B6	-
A7	ALT IN	B7	-
A8	ILL+ IN	B8	-
A9	REVERSE IN	B9	-
A10	REAR L CH- OUT	B10	MIC+
A11	FRONT L CH- OUT	B11	ACC B+ IN
A12	FRONT R CH- OUT	B12	BATT B+ IN
A13	REAR R CH- OUT	B13	-
A14	REAR View VIDEO_GND	B14	LOW_CAN L(CLUSTER)
A15	REAR View VIDEO	B15	-
A16	DOOR_UNLOCK	B16	SPEED
A17	ILL- IN	B17	ST REMOCON_GND
A18	ANT_POWER	B18	-
		B19	-
		B20	E-CALL_MUTE Plati pouze pro specifikaci EU, GEN Rusko
		B21	-
		B22	MIC-
		B23	MIC_GND
		B24	PGND

Tlačítka na volantu

Tlačítka na volantu



Tlačítko	Popis
	Ovládá mód Bluetooth Handsfree. Chcete-li ukončit hovor Bluetooth Handsfree, stiskněte a podržte tohle tlačítko.
	Při přehrávání - když se chcete dostat na předchozí/další soubor, stiskněte směrem nahoru/dolů. V módu Rádio - když se chcete dostat na předchozí/další předem nastavený soubor, stiskněte směrem nahoru/dolů. - když se chcete dostat na předchozí/další rozhlasovou frekvenci, stiskněte a podržte směrem nahoru/dolů.
 	- Úprava hlasitosti - Chcete-li vypnout mikrofon během hovoru handsfree, stiskněte a podržte VOL-. - Chcete-li vypnout hlasitost a nemluvíte, stiskněte a podržte VOL-.
	V módu Apply CarPlay - Ovládá Siri. V módu Android Auto - Ovládá Google Voice.
	V jakémkoliv móde - Každé stisknutí klíče změní mód v pořadí Rádio → Media → Bluetooth Music → iPod → My Music. (Pokud není zapojeno zařízení medií, příslušné módy nebudou fungovat.) V módu Rádio - Stiskněte a podržte, pokud chcete změnit mód rádio v pořadí FM1 → FM2 → AM → DAB. V módu Media - Stiskněte a podržte, pokud chcete změnit mód v pořadí USB Music → USB Video → USB Image.


Nastartování systému



1. Stisknete tlačítko nastartování motoru jednou, nebo otočíte klíč zapalování do polohy ON nebo ACC.



2. Po zapnutí systému se spustí program a zobrazí se obrazovka s logem Ssangyong Motors.



3. Zobrazí se poslední zapnutý mód uživatele. (Počáteční obrazovka je Radio FM1.)

Vypnutí systému



1. Když stisknete a podržíte přední tlačítko POWER/VOL na víc jako 1,5 sekundy během fungování systému, systém se vypne. Pokud chcete zapnout/vypnout AV při zapnutém systému, krátce stisknete. Po vypnutí systému se uloží poslední zobrazený mód.



2. Když je systém vypnutý, zobrazí se současný čas.

Restartování systému



1. Zároveň stisknete tlačítka RADIO a SETUP.



2. Systém se vypne.

Informace

- Když je motor vozidla nastartován, automaticky zapne poslední uložený mód (v některých módech se poslední mód neuloží).
- Po opuštění vozidla se systém automaticky vypne po cca. 3 minutách.

Informace


- Po restartování systému se inicializují některé informace, které již byly uloženy a soubor. Tohle má zajistit bezpečnost inicializováním zařízení, a není to negativní jev.

Výběr MÓDU

■ Zobrazení Hlavního módu




1. Stisknete tlačítko MODE a zobrazí se celá obrazovka menu.




2. Z obrazovky MODE si vyberete požadovaný mód.

■ Rádio




1. Hraje rozhlasové vysílání z pásma FM1/FM2/AM/DAB.

■ DAB (Pouze EU)



2. Chcete-li zapnout mód DAB, stisknete tlačítko DAB na obrazovce módu rádio.

■ Media




1. Mód medií se používá pro přehrávání souborů hudby, video a obrázků v zařízení USB.
2. Tato funkce bude fungovat pouze tehdy, když bude na USB nejméně jeden soubor hudby, video a obrázků.

■ e-Manual




1. Ze seznamu na levé straně obrazovky si vyberete požadované menu a poté použijte tlačítka vlevo/vpravo.

■ My Music



1. Rozhlasové vysílání lze přehrát po uložení použitím funkce Radio Recording.
2. Často přehrávané soubory Music se mohou uložit na zařízení vytvořením seznamů My Music.

■ Voice Memo




1. Mód Voice Memo se může použít pro nahrávání hlasu.

Bluetooth Phone



1. Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně telefonovat s použitím Bluetooth.
2. Před použitím funkce Bluetooth musíte nejprve spárovat/připojit váš mobilní telefon k vozidlu.

Bluetooth Music




1. Když připojíte Bluetooth, je k dispozici funkce Bluetooth Music.
2. Po připojení Bluetooth a zapnutí módu Bluetooth Music bude automaticky hrát hudba.
 - Pokud nefunguje automatické přehrávání, opětovně stisknete tohle tlačítko.
 - Automatické přehrávání nemusí být podporováno pro některý softvér na přehrávání hudby, který se používá s připojeným zařízením.

Climate (Opce)




1. Funkci Climate lze použít na zkontrolování klimatizace, teploty vytápění a směrování ventilátoru.

iPod



1. Po připojení vašeho iPodu k tomuto zařízení můžete poslouchat hudbu.

Android Auto




1. Android Auto lze použít po připojení smart telefonu Android k tomuto zařízení.

Připojení CarPlay, iPod a Android Auto



Apple CarPlay



1. Připojte váš iPhone k zařízení a můžete používat různé funkce, včetně Telefonu, Navigace, Zpráv, Hudby a Siri.

■ Upozornění!


- Když připojujete kabel USB, připojte pouze original kabel.
- Když používáte mód iPod přes iPhone, nastavení Použití CarPlay v Nastaveních iPhone musí být vypnuto.

Nastavení

■ Mód Nastavení





1. Stiskněte a podržte tlačítko SETUP.




2. Z Nastavení si vyberte požadovaný mód nastavení.


■ Nastavení rádia



1. Nastavuje nastavení RDS a Vyhledávání PTY.
2. Stiskněte tlačítko  na horní pravé straně a resetujte nastavení.


■ Nastavení jazyka



1. Na obrazovce Jazyky si zvolte požadovaný jazyk a aplikujte. Systém se automaticky restartuje a bude používat nový jazykový systém.
2. Stisknete tlačítko  na horní pravé straně pro nastartování nastavení.


■ Nastavení zvuku




1. Chcete-li změnit Fader/Balance, použijte levé/pravé/přední/zadní tlačítko.
2. Stisknete tlačítko  na horní pravé straně a resetujte nastavení.


■ Nastavení displeje




1. Používá se na nastavení osvětlení, poměru, vypnutí obrazovky, pozadí a pro jiná nastavení displeje.
2. Stisknete tlačítko  na horní pravé straně pro nastartování nastavení.

■ Nastavení času



1. Nastavuje datum a čas.
2. Stisknete tlačítko  na horní pravé straně a resetujte nastavení.

■ Informace o systému



1. Používá se pro přehled informací o systému a pro resetování/aktualizaci systému.

■ Pro zajištění bezpečnosti je tento systém vybaven zadní kamerou, která funguje při couvání vozidla.

- Když se řadící páka zařadí do polohy zpátečka (R), zadní kamera bude fungovat přednostně před jakýmkoliv jiným módem.
- Když se řadící páka vyřadí z polohy zpátečka (R), zařízení se vrátí na předchozí mód.
- Když je zadní kamera zapnuta, je možné používat funkce hlasitosti a ztišení zvuku.



1. Otočte spínač zapalování do polohy ON nebo IGN.
2. Zařaďte řadící páku do polohy zpátečka (R).

■ Upozornění!

- Pohled ze zadní kamery se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši bezpečnost si vždy dávejte pozor a přímo zkontrolujte skutečné okolí.
- Když je zadní kamera zapnuta, upozornění na nebezpečí jako např. varovní text a zobrazení parkovacích čar může způsobit to, že překážky budou méně viditelné.


Varování!

- Zadní kamera není k dispozici během aktualizace. Zaparkujte vaše vozidlo ještě před provedením aktualizace a odjeďte až po kompletním ukončení aktualizace.
- Když je zadní kamera zapnuta, jsou podporovány pouze funkce hlasitosti a příchozího hovoru.


Omezení pro bezpečnost během jízdy

■ Omezení během jízdy

- Video funkce a některé jiné funkce nebudou z bezpečnostních důvodů fungovat tehdy, když je vozidlo v pohybu.
 - Pokud je zapnuté video, bude k dispozici pouze audio.
 - Slideshow není k dispozici během jízdy.
- Po zaparkování vozidla zařízení opět zapne funkci video a obrázků.



Specifikace produktu

Obecné	Název	Car TFT LCD Display Smart Audio UNIT	Externí paměťová zařízení	USB	1 port, USB2.0 HOST
	Příkon	DC 14,4V		Formát	FAT 16/32
	Provozní napětí	DC 9V ~ DC 16V	Video	Podporovány soubory	MP4, MOV, 3GP, AVI, ASF, MKV, FLV, MPG, MPEG, TS, WMV
	Spotřeba proudu	2A		Codec	MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264, MJPEG, VC-1, VP8, WMV7/8
	Proud po vypnutí	3mA (Pouze hlavní jednotka)		Podpora titulků/ Rozlišení	SMI / D1 720X480(729X590), HD 1280X720P(1289X729)
	Provozní teplota	-30°C ~ +75°C	Audio	Podporovány soubory	MP3, M4A, APE, OGG, WMA, FLAC, WAV
	Teplota skladování	-40°C ~ +85°C		Vzorová frekvence	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
	Rozměry	315,8 mm (Š) x 169,5 mm (V) x 181 mm (D)		Bitry	32Kbps ~ 320Kbps
	Hmotnost	2,12 Kg		Foto	Formát souboru JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF
Zobrazení	Rozměr obrazovky	175 mm (Š) x 105,4 mm (V)	Bluetooth	Kompatibilita	BLUETOOTH V4.1
	Rozlišení	800(RGB) x 480 pixelů		Šířka frekvenčního pásma	2402 ~ 2480MHz
	Operační metoda	TFT, Aktivní matrice		Podporovány profily	A2DP, AVRCP, HFP, PBAP
	Osvětlení	LED		Přenosový výstup	3.0 dBm
Rádio	Frekvenční rozsah	1. OBECNÍ REGION FM: 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM: 531~1602 kHz (Step: 9kHz)	Certifikace	Typ modulace	FHSS(GFSK)
		2. EVROPSKÝ REGION FM: 87,5~108,0MHz (Step: 100kHz) AM: 522~1620 kHz (Step: 9kHz)		Kanál	79
	Citlivost'	FM : MAX 10dBuV, AM : MAX 40dBuV EMF			

Digen Co., Ltd. prohlašuje, že rádio typu (DGU-9745-X150A) je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je na následující internetové adrese: <http://www.digen.co.kr>. Kopie prohlášení o shodě v původním jazyku je připojena k zařízení.

UŽIVATELSKÝ MANUAL

CAR AUDIO SMART AUDIO

**VYDÁVÁ
WAE Kft.**

H-2040 Budaörs
Szabadság utca 117.
MAĎARSKO

www.wae.hu www.ssangyong.cz E-mail: info@ssangyong.cz

POZNÁMKA: Všechna práva vyhrazena.

Vytištěné společností Ssangyong Motor Company (SYMC).

Žádnou část tohoto uživatelského manuálu není možno použít ani reprodukovat anebo překládat, i částečný překlad, bez písemného povolení od Ssangyong Motor Company (SYMC) anebo týmu Export Service Team. Informace, údaje a vyobrazení v tomto uživatelském manuálu jsou platné k uvedenému datumu tisku. Ssangyong Motor Company (SYMC) si vyhrazuje právo na změny informací, technických údajů, vlastností a vyhotovení vozidel a zařízení oproti informacím a vyobrazením, které jsou obsažené v tomto uživatelském manuálu, stejně jako na změny uživatelského manuálu samotného.

Uživatelský manuál neprošel gramatickou korekcí.



SSANGYONG